

Пилотный регулятор серии ФЛ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	1
Категории PED и группа жидкостей	2
Характеристики	2
Маркировка	3
Защита от повышенного давления	3
Транспортировка и погрузка	3
Описание	4
Пилоты	4
Размеры и массы	6
Функционирование	8
Установка	9
Запуск	13
Регулировка пилота	14
Отключение	14
Периодические проверки	14
Техническое обслуживание регулятора	14
Техническое обслуживание привода серии ОС/80Х	17
Техническое обслуживание пилота серии ПРХ/ ПС/ ..	18
Техническое обслуживание ускорительного клапана В/31-2 ..	22
Техническое обслуживание фильтра-стабилизатора СА/2 ..	22
Запасные части	22
Поиск и устранение неисправностей	23
Список комплектующих	25
Сборочные чертежи	30

ВВЕДЕНИЕ

Область применения руководства

Данное руководство содержит инструкции по монтажу, наладке, обслуживанию и заказу запасных частей для регуляторов серии ФЛ. Также содержит информацию по приводу, пилотам, ускорительным клапанам и фильтрам.




Рисунок 1. Регулятор серии ФЛ с пилотом ПРХ

Описание изделия

Пилотные регуляторы серии ФЛ это устройства с осевым потоком газа, одним седлом и уравновешенным затвором.

Возможны следующие исполнения:

ФЛ: Регулятор

МФЛ: Регулятор - Монитор

БФЛ: Регулятор - Предохранительный запорный клапан (ПЗК)

Также доступны исполнения с глушителями СР/CPCII и/или CPC.

Все стандартные устройства регулировки давления (регуляторы и ПЗК) соответствуют стандартам EN 12186 и EN 12279.

Все комплектующие (пилоты или фильтры), используемые в ассортименте регуляторов давления Emerson (с/без встроенных запорных устройств), должны быть изготовлены одной из компаний Emerson и иметь соответствующую маркировку.

При несоблюдении этого условия компания Emerson не несет ответственность за ненадлежащую работу устройств.

В конфигурациях со встроенным ПЗК и пилотом, если максимальные допустимые давления отличаются друг от друга, используется тип ПЗК с дифференциальной прочностью.

Серия ФЛ

КАТЕГОРИИ PED И ГРУППА ЖИДКОСТЕЙ

Регуляторы серии ФЛ без встроенных защитных ПЗК (ФЛ/МФЛ) могут использоваться в незакрывающейся конфигурации в качестве самостоятельных предохранительных устройств для защиты оборудования под давлением, попадающего под категории Директивы на оборудование, работающее под давлением PED 2014/68/UE.

Технические характеристики оборудования на стороне выхода, защищаемого данным регулятором, должны иметь более высокую категорию по Директиве на оборудование, работающее под давлением PED 2014/68/UE.

В соответствии с EN 14382 только в конфигурациях с интегральной прочностью и классом А (в конфигурациях защиты как от повышенного, так и пониженного давления) встроенный защитный ПЗК (БФЛ) может классифицироваться как защитное устройство в соответствии с директивой PED.

Минимальное рабочее давление (PS) между ПЗК и пилотом должно быть равно рабочему давлению защитного устройства, соответствующего EN 14382 для исполнений с интегральной прочностью.

Технические характеристики оборудования на выходе, защищенного встроенным ПЗК (конфигурация БФЛ класса А и с интегральной прочностью), должны классифицироваться в соответствии с Директивой на оборудование, работающее под давлением PED 2014/68/UE, см. таблицу 1.

Таблица 1. Категория по Директиве PED для ФЛ регуляторов

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ	КАТЕГОРИЯ	ГРУППА ЖИДКОСТЕЙ
Тип ФЛ и МФЛ DN 25-40-50-65-80-100 DN 150 (только тип ФЛ или ФЛ-БП) DN 200 и 250 (только тип ФЛ)	IV	1
Тип БФЛ DN 25-40-50-65-80-100		

Встроенные комплектующие регулятора давления (например, пилоты серий ОС/80Х, ОС/80Х-ПН, ПРХ/, ПС/, и В/31-2 или фильтры типа СА/2, ФУ и ФД-ГПЛ), соответствующие пункту 4 статьи 3 Директивы на оборудование, работающее под давлением PED 2014/68/UE, были разработаны и изготовлены в соответствии с нормами надлежащей инженерно-технической практики (SEP).

Согласно пункту 4 статьи 3 такие изделия, соответствующие «SEP», не должны снабжаться маркировкой СЕ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры корпуса и тип соединения

Серия ФЛ

ТИП ФЛ-БП

DN 25 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100 - 150
PN 16-25-40 UNI/ DIN
ANSI 150 фланцевое

ТИП ФЛ-БП с шумоглушителем типа CPC или увеличенным выходным фланцем

DN 25x100 - 40x150 - 50x150 - 65x200 - 80x250 - 100x250
150x300
PN 16-25-40 UNI/ DIN
ANSI 150 фланцевое

ТИП ФЛ

DN 25 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100 - 150 - 200 - 250
ANSI 300 - 600 фланцевое

ТИП ФЛ с шумоглушителем типа CPC/CPCII или увеличенным выходным фланцем

DN 25x100 - 40x150 - 50x150 - 65x200 - 80x250 - 100x250
- 150x300 - 200x400
ANSI 300 - 600 фланцевое

Серия МФЛ

ТИП МФЛ-БП

DN 25 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100
PN 16-25-40 UNI/ DIN
ANSI 150 фланцевое

ТИП МФЛ-БП с шумоглушителем типа CPC или увеличенным выходным фланцем

DN 25x100 - 40x150 - 50x150 - 65x200 - 80x250 - 100x250
PN 16-25-40 UNI/ DIN
ANSI 150 фланцевое

ТИП МФЛ

DN 25 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100
ANSI 300 - 600 фланцевое

ТИП МФЛ с шумоглушителем типа CPC/CPCII или увеличенным выходным фланцем

DN 25x100 - 40x150 - 50x150 - 65x200 - 80x250 - 100x250
ANSI 300 - 600 фланцевое

Серия БФЛ

ТИП БФЛ-БП

DN 25 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100
PN 16-25-40 UNI/ DIN
ANSI 150 фланцевое

ТИП БФЛ-БП с шумоглушителем типа CPC или увеличенным выходным фланцем

DN 25x100 - 40x150 - 50x150 - 65x200 - 80x250 - 100x250
PN 16-25-40 UNI/ DIN
ANSI 150 фланцевое

ТИП БФЛ

DN 25 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100
ANSI 300 - 600 фланцевое

ТИП БФЛ с шумоглушителем типа CPC/CPCII или увеличенным выходным фланцем

DN 25x100 - 40x150 - 50x150 - 65x200 - 80x250 - 100x250
ANSI 300 - 600 фланцевое

Максимальное рабочее входное давление⁽¹⁾⁽²⁾

PN 16: 16 бар

PN 25: 25 бар

ANSI 150: 20 бар

ANSI 300: 50 бар

ANSI 600: 100 бар

Диапазон настройки выходного давления (регулятор)

PN 16 - ANSI 150: от 0,01 до 8 бар

PN 25 - ANSI 300-600: от 0,5 до 80 бар

Диапазон настройки по превышению давления (встроенный ПЗК)

От 0,03 до 80 бар

Диапазон настройки по понижению давления (встроенный ПЗК)

От 0,01 до 70 бар

Минимальная/максимальная допустимая температура (TS)⁽⁴⁾ См. заводскую табличку

- Не допускается превышение предельных значений давления/температуры, приведенных в данном руководстве, а также ограничений из всех применимых стандартов и норм.
- При средней температуре окружающей среды

Функциональные характеристики

Класс точности AC: до ± 1%

Класс давления полного закрытия SG: до + 5%

Диапазон расходов газов SZ: до 5%

Предохранительный запорный клапан

Класс точности AG: ± 1%

Время срабатывания t_a : ≤ 1 секунды

Температура

Стандартное исполнение: Рабочая от -10° до 60°C

Низкотемпературное исполнение: Рабочая от -20° до 60°C

Материалы

Фланцы и крышка: Сталь

Затвор и крепление прокладки: Сталь

Мембрана: Нитрил каучук NBR + ПВХ покрытие

Уплотнительное кольцо: Нитрил каучук NBR, фторурлерод FKM

Прокладки: Нитрил каучук NBR, фторурлерод FKM, полиуретан PU

МАРКИРОВКА




Рисунок 2. Маркировка регуляторов серии ФЛ

Примечание 1: См. «Характеристики»

Примечание 2: Год производства

Примечание 3: Класс 1: -10°/60°C
Класс 2: -20°/60°C

Примечание 4: PN 16 PS: 16 бар
PN 25 PS: 25 бар
ANSI 150 PS: 19,3 бар
ANSI 300 PS: 50 бар
ANSI 600 PS: 100 бар

ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ

Рекомендуемые ограничения давления указаны на заводской табличке. Если ФЛ регулятор не предусмотрен со встроенным ПЗК, требуется защита от повышенного давления на случай, если входное давление превышает рабочую (см. заводскую табличку). Выходное давление после срабатывания ПЗК (в конфигурациях со встроенным ПЗК) должно оставаться в пределах максимального текущего рабочего диапазона установки во избежание аномального противодавления, которое может повредить пилот отсечного устройства. Эксплуатация оборудования с давлением ниже заданного максимального значения не исключает возможность повреждения от внешних источников или инородных частиц в линии. Защиту от повышенного давления на выходе следует предусмотреть, если выходное давление ПЗК превышает рабочее давление пилота запорного устройства (тип с дифференциальной прочностью). После возникновения условий превышения давления и срабатывания ПЗК проверите регулятор и запорные устройства на наличие повреждений.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ПОГРУЗКА

Во избежание повреждений деталей, находящихся под давлением, из-за ударов или нагрузок следует соблюдать правила транспортировки и погрузки. Рымболты рассчитаны только на вес оборудования. Встроенные измерительные линии и принадлежности (например, пилоты), требуют защиты от ударов и нагрузок.




ОПАСНОСТЬ

Во избежание травм или повреждения оборудования в процессе хранения, монтажа и технического обслуживания, надлежащие опоры должны быть использованы при установке регулятора на ровную поверхность, чтобы сохранить его от прокатки.

Серия ФЛ

ОПИСАНИЕ

Регуляторы серии ФЛ используются на газораспределительных станциях, работающих с очищенным соответствующим образом природным газом. Они также подходят как для работы с газами 1-го и 2-го семейства в соответствии с EN437, так и с неагрессивными и негорючими газами. При использовании любых других газов, кроме природного газа, обратитесь к авторизованным дилерам.



РЕГУЛЯТОР ФЛ

РЕГУЛЯТОР МФЛ + МОНИТОР

РЕГУЛЯТОР БФЛ + ПЗК

Рисунок 4. Конфигурации серии ФЛ

Таблица 2. Конфигурации серии ФЛ

КОНФИГУРАЦИИ	ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ							
	Низкое давление PN 16/25 - ANSI 150				Высокое давление ANSI 300/600			
	Стандарт	С шумоглушителем		Стандарт	С шумоглушителем			CPCII
Регулятор	ФЛ-БП	ФЛ-БП-СР	ФЛ-БП-СРС	ФЛ	ФЛ-СР	ФЛ-СРII	ФЛ-СРС	ФЛ-СРСII
Регулятор + Монитор	МФЛ-БП	МФЛ-БП-СР	МФЛ-БП-СРС	МФЛ	МФЛ-СР	МФЛ-СРII	МФЛ-СРС	МФЛ-СРСII
Регулятор + ПЗК	БФЛ-БП	БФЛ-БП-СР	БФЛ-БП-СРС	БФЛ	БФЛ-СР	БФЛ-СРII	БФЛ-СРС	БФЛ-СРСII

Примечание: Шумоглушители CPCII и CPCII пока не доступны для DN 40 и DN 65. Для DN 200 доступно только использование шумоглушителей серии CPCII или CPCII. Для DN 250 доступно только применение шумоглушителя серии CPCII. Шумоглушители серии СРС/CPCII имеют расширенный выходной фланец. Так же доступны: усиленная версия CPC-P; версия с расширенным выходом фланцем без встроенного шумоглушителя.

ПИЛОТЫ

Регуляторы серии ФЛ оборудованы пилотами серии ПС/ или ПРХ/ и предохранительными запорными клапанами с пилотами серии ОС/80Х или ОС/80Х-ПН

Таблица 3. Характеристики пилотов типа ПС/ и ПРХ/

Регулятор или монитор	Применение		Допустимое давление PS (бар)	Диапазон настройки W _d (бар)	Материал корпуса и крышек
	Рабочий монитор	Регулятор			
ПС/79-1	-	-	20	0,01 - 0,5	Алюминий
ПС/79-2	-	-		0,5 - 3	
ПС/79	ПСО/79	РЕО/79	100	0,5 - 40	Сталь
ПС/80	ПСО/80	РЕО/80		1,5 - 40	
ПРХ/120	ПРХ/120	ПРХ/125		1 - 40	
ПРХ-АП/120	ПРХ-АП/120	ПРХ-АП/125		30 - 80	

Примечание: Все пилоты серии PS поставляются с фильтром (тонкость фильтрации 5 мкм) и встроенным стабилизатором давления, за исключением типов ПСО/79 и ПСО/80. Фильтры-стабилизаторы типа CA/2 должны использоваться с пилотами серии ПРХ. Все пилоты поставляются с соединениями с внутренней резьбой 1/4" NPT.

Таблица 4. Характеристики фильтра-стабилизатора типа СА/2

Тип	Допустимое давление PS (бар)	Нагнетающее давление	Материал корпуса и крышек
СА/2	100	3 бар + выходное давление	Сталь

Примечание: Фильтр-стабилизатор СА/2 поставляется с фильтром (тонкость фильтрации 5 мкм) и подходит для подогрева. Поставляется с соединениями с внутренней резьбой 1/4" NPT.

Таблица 5. Характеристики ускорительного клапана типа В/31-2, ПРХ/131 и ПРХ-АП/131

Тип	Допустимое давление PS (бар)	Диапазон настройки W _d (бар)	Материал корпуса и крышек
В/31-2	19	0,025 - 0,55	Алюминий
ПРХ/131 - ПРХ/181 - ПРХ/182	100	0,5 - 40	Сталь
ПРХ-АП/131 - ПРХ-АП/181 - ПРХ-АП/182		30 - 80	

Примечание: Ускорительный клапан поставляется с соединениями с внутренней резьбой 1/4" NPT

Таблица 6. Характеристики пружинного пневматического предохранительного запорного устройства типа ОС/80Х

Тип	Сопротивление корпуса серводвигателя (бар)	Заданный диапазон повышенного давления W _{do} (бар)		Заданный диапазон пониженного давления W _{du} (бар)		Материал корпуса
		Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
ОС/80Х-БП	5	0,03	2	0,01	0,60	Алюминий
ОС/80Х-БПА-Д	20					
ОС/80Х-МПА-Д	100	0,50	5	0,25	4	Сталь
ОС/80Х-АПА-Д		2	10	0,30	7	
ОС/84		5	41	4	16	Латунь
ОС/88Х		18	80	8	70	

Примечание: Предохранительные запорные устройства поставляются с соединениями с внутренней резьбой 1/4" NPT

Таблица 7. Характеристики пневматического предохранительного запорного устройства управляемого пилотом ПРХ ОС/80Х-ПН

Тип	Сопротивление корпуса серводвигателя (бар)	Заданный диапазон повышенного давления W _{do} (бар)		Заданный диапазон пониженного давления W _{du} (бар)		Материал корпуса
		Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
ОС/80Х-ПН	100	0,5	40	0,5	40	Сталь
ОС/84-ПН	100	30	80	30	80	Латунь

ОС/80Х-ПН: диапазон давления от 0,5 до 40 бар
Устройство, состоящее из ОС/80Х-АПА-Д, настроенного на давление около 0,4 бар, и различного количества пилотов ПРХ/182-ПН для повышенного давления и ПРХ/181-ПН для пониженного давления, необходимого для осуществления контроля в различных точках установки.

ОС/84-ПН (устройство защиты): диапазон давления от 30 до 80 бар
Устройство, состоящее из ОС/84, настроенного на давление около 20 бар, и различного количества пилотов ПРХ-АП/182-ПН для повышенного давления и ПРХ-АП/181-ПН для пониженного давления, необходимого для осуществления контроля в различных точках установки

Примечание: Предохранительные запорные устройства поставляются с соединениями с внутренней резьбой 1/4" NPT


Серия ФЛ

РАЗМЕРЫ И МАССЫ


СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И СР ВЕРСИИ

С УВЕЛИЧЕННЫМ ВЫХОДНЫМ ФЛАНЦЕМ И СРС ВЕРСИИ


ТИП ФЛ-БП




ТИП ФЛ-БП




ТИП МФЛ-БП



ТИП МФЛ-БП



ТИП БФЛ-БП



ТИП БФЛ-БП




Рисунок 5. Размеры серии ФЛ-БП

Таблица 8. Размеры серии ФЛ-БП

DN	СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА – I (ММ)			РАЗМЕРЫ (ММ)	
	PN 16 - ANSI 150			A	B
	ФЛ-БП	МФЛ-БП	БФЛ-БП		
25	184	360	355	285	199
40	222	424	410	306	206
50	254	510	485	335	213
65	276	542	530	370	227
80	298	564	560	400	245
100	352	675	670	450	269
150	451	-	-	590	-

Импульсные соединения с внутренней резьбой 1/4" НРТ

Таблица 9. Массы серии ФЛ-БП

DN	СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА – I (ММ)			РАЗМЕРЫ (ММ)	
	PN 16 - ANSI 150			A	B
	ФЛ-БП	МФЛ-БП	БФЛ-БП		
25x100	290	466	461	285	199
40x150	350	552	538	306	206
50x150	380	636	611	335	213
65x200	420	686	674	370	227
80x250	470	736	732	400	245
100x250	525	848	843	450	269
150x300	630	-	-	590	-


ВЕС СТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ И СР ВЕРСИЯ (кг)			
DN	PN 16 - ANSI 150		
	ФЛ-БП	МФЛ-БП	БФЛ-БП
25	24	48	38
40	37	77	50
50	48	97	60
65	68	140	100
80	83	168	132
100	105	239	197
150	255	-	-

ВЕС ИСПОЛНЕНИЯ С УВЕЛИЧЕННЫМ ФЛАНЦЕМ И СРС ВЕРСИЯ (кг)			
DN	PN 16 - ANSI 150		
	ФЛ-БП	МФЛ-БП	БФЛ-БП
25x100	30	54	44
40x150	47	87	60
50x150	58	107	70
65x200	90	162	122
80x250	128	213	177
100x250	150	284	242
150x300	380	-	-


РАЗМЕРЫ И МАССЫ

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И СР/СРСII ВЕРСИИ


ТИП ФЛ




ТИП ФЛ




ТИП МФЛ



ТИП МФЛ



ТИП БФЛ



ТИП БФЛ




Рисунок 6. Размеры серии ФЛ

Таблица 10. Размеры серии ФЛ

DN	СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА – I (мм)			РАЗМЕРЫ (мм)	
	ANSI 300 - ANSI 600			A	B
	ФЛ	МФЛ	БФЛ		
25	210	385	390	225	199
40	251	450	445	265	206
50	286	535	515	287	213
65	311	574	560	355	227
80	337	600	600	400	245
100	394	720	710	480	269
150	508	-	-	610	-
200	610	-	-	653	-
250	752	-	-	785	-

Примечание: Для DN 200 ANSI 300 строительная длина является размером в 568 мм, для DN 250 ANSI 300 – размером в 708 мм

Импульсные соединения с внутренней резьбой 1/4" NPT

DN	СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА – I (мм)			РАЗМЕРЫ (мм)	
	ANSI 300 - ANSI 600			A	B
	ФЛ	МФЛ	БФЛ		
25x100	300	475	480	225	199
40x150	370	569	564	265	206
50x150	400	649	629	287	213
65x200	440	703	689	355	227
80x250	500	763	763	400	245
100x250	525	851	841	480	269
150x300	660	-	-	610	-
200x400	750	-	-	653	-

Примечание: При использовании усиленной версии СРС-Р для 100 габаритный размер увеличивается на 14 мм. Для DN 200x400 ANSI 300 строительная длина является размером в 722 мм

Таблица 11. Масса серии ФЛ

ВЕС СТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ И СР/СРСII ВЕРСИЯ (кг)			
DN	ANSI 300 - ANSI 600		
	ФЛ	МФЛ	БФЛ
25	31	73	49
40	47	96	71
50	60	113	90
65	88	174	129
80	148	296	208
100	201	364	297
150	480	-	-
200	620	-	-
250	1190	-	-

ВЕС ИСПОЛНЕНИЯ С УВЕЛИЧЕННЫМ ФЛАНЦЕМ И СР/СРСII ВЕРСИЯ (кг)			
DN	ANSI 300 - ANSI 600		
	ФЛ	МФЛ	БФЛ
25x100	45	87	63
40x150	74	123	98
50x150	87	140	117
65x200	135	220	176
80x250	233	380	293
100x250	286	450	382
150x300	620	-	-
200x400	900	-	-

Серия ФЛ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ




Рисунок 7. Схема работы типов БФЛ и ФЛ

Регулятор

Мембрана в сборе (соединеная с затвором) разделяет регулятор на две камеры.

Одна из камер подключена к регулируемому давлению (P_d), а вторая к управляющему давлению (P_m) задаваемому пилотом в зависимости от выходного давления. При недостаточном давлении пружина регулятора воздействует на мембранны и закрывает затвор.

Затвор открывается, когда сила действия управляющего давления (P_m) на мембранны превышает силу действия выходного регулируемого давления (P_d), добавляемого к нагрузке пружины регулятора. Затвор остается неподвижным, когда эти силы уравновешены, при таких условиях значение выходного давления соответствует точке настройки системы.

Любые изменения расхода вызывают изменения выходного регулируемого давления, и регулятор, управляемый пилотом, открывается или закрывается для обеспечения необходимого расхода при поддержании выходного давления постоянным.

Монитор

Монитор или аварийный регулятор используется как устройство защиты в системах понижения давления газа. Назначение этого устройства состоит в защите системы от возможного повышения давления, сохраняя нагнетательную линию в рабочем состоянии.

Монитор контролирует выходное давление в той же точке, что и регулятор, и настроен на более высокое давление, чем последний.


При нормальных условиях, монитор полностью открыт, так как давление в точке контроля ниже, чем давление его настройки. Если выходное давление повышается, и оно превышает точку настройки монитора, монитор включается в работу и ограничивает давление собственным заданным значением.

Предохранительный запорный клапан


ПЗК оборудован затвором и своим седлом. Он функционирует независимо от регулятора/монитора. Затвор может быть открыт только вручную, поворотом привода перезапуска ПЗК в направлении против часовой стрелки. Для удержания затвора в открытом положении используются пилоты серий ОС/80Х или ОС/80Х-ПН. Обе серии рассчитаны на срабатывание по повышению и по понижению выходного давления, только по повышению или только по понижению выходного давления.

Когда выходное давление системы удерживается в рамках нормального рабочего значения, пилот включен и препятствует вращению привода перезапуска ПЗК, удерживая затвор открытым. Когда выходное давление выходит за установленные лимиты, пилот освобождает привод перезапуска, и затвор закрывается под действием пружины.

УСТАНОВКА



РЕГУЛЯТОР ТИПА ФЛ-БП С ПИЛОТОМ ПС/79-1-2



РЕГУЛЯТОР ТИПА ФЛ С ПИЛОТОМ ПС/79

ПОЯСНЕНИЕ:

① В ВЫХОДНОЙ ГАЗОПРОВОД ИЛИ В
БЕЗОПАСНУЮ ЗОНУ

② ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ ОБОГРЕВА

М К ГАЗОПРОВОДУ ДО РЕГУЛЯТОРА

Р К РЕГУЛЯТОРУ (УПРАВЛЯЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ)


С В ВЫХОДНОЙ ГАЗОПРОВОД ИЛИ В БЕЗОПАСНУЮ ЗОНУ

В К ГАЗОПРОВОДУ ПОСЛЕ РЕГУЛЯТОРА


ПРИМЕЧАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 10 ММ

Рисунок 8. Схематические изображения установки регуляторов серии ФЛ от DN 25 до DN 200

Серия ФЛ



РЕГУЛЯТОР ТИПА ФЛ С ПИЛОТОМ ПРХ/120 ИЛИ ПРХ/120-АП



РЕГУЛЯТОР ТИПА ФЛ И МОНИТОР С ПИЛОТАМИ ПС/79 И ПС/80

ПОЯСНЕНИЕ:


- ① В ВЫХОДНОЙ ГАЗОПРОВОД ИЛИ В БЕЗОПАСНУЮ ЗОНУ
- ② ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ ОБОГРЕВА
- A К ГАЗОПРОВОДУ ПОСЛЕ РЕГУЛЯТОРА

- B ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИЛОТА
- H ВХОД/ВЫХОД ВОДЫ
- L К РЕГУЛЯТОРУ (УПРАВЛЯЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ)
- M К ГАЗОПРОВОДУ ДО РЕГУЛЯТОРА


- R ДЛЯ ПС/79/80 – К РЕГУЛЯТОРУ (УПРАВЛЯЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ)
ДЛЯ СА/2 – К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПИЛОТА
- S В ВЫХОДНОЙ ГАЗОПРОВОД ИЛИ В БЕЗОПАСНУЮ ЗОНУ
- V К ГАЗОПРОВОДУ ПОСЛЕ РЕГУЛЯТОРА

ПРИМЕЧАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 10 ММ

Рисунок 8. Схематические изображения установки регуляторов серии ФЛ от DN 25 до DN 200 (продолжение)



РЕГУЛЯТОР ТИПА ФЛ И МОНИТОР С ПИЛОТАМИ ПРХ/120 И УСКОРИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ ПРХ/131



РЕГУЛЯТОР ТИПА ФЛ И РАБОЧИЙ МОНИТОР С ПИЛОТОМ ПС/79, ПСО/80, РЕО/80 И УСКОРИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ ПРХ/131

ПОЯСНЕНИЕ:

- ① В ВЫХОДНОЙ ГАЗОПРОВОД ИЛИ В БЕЗОПАСНУЮ ЗОНУ
- ② ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ ОБОГРЕВА
- A К ГАЗОПРОВОДУ ПОСЛЕ РЕГУЛЯТОРА

- B ДЛЯ ПРХ/120 – К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПИЛОТА
ДЛЯ ПРХ/131 – В ВЫХОДНОЙ ГАЗОПРОВОД ИЛИ В БЕЗОПАСНУЮ ЗОНУ
- H ВХОД/ВЫХОД ВОДЫ
- L К РЕГУЛЯТОРУ (УПРАВЛЯЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ)

- M К ГАЗОПРОВОДУ ДО РЕГУЛЯТОРА
- R ДЛЯ ПС/79/80 – К РЕГУЛЯТОРУ (УПРАВЛЯЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ)
ДЛЯ СА/2 – К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПИЛОТА
- S В ВЫХОДНОЙ ГАЗОПРОВОД ИЛИ В БЕЗОПАСНУЮ ЗОНУ
- V К ГАЗОПРОВОДУ ПОСЛЕ РЕГУЛЯТОРА


ПРИМЕЧАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 10 ММ

Рисунок 8. Схематические изображения установки регуляторов серии ФЛ от DN 25 до DN 200 (продолжение)

Серия ФЛ


Внимание

Для того чтобы предотвратить повреждение пилота во время запуска, линии сброса и измерения должны быть расположены на той же стороне что и запорный клапан.



РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ФЛ DN 250 С ПИЛОТОМ ПС/79 И ПИЛОТОМ-УСКОРИТЕЛЕМ ПРХ/131

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ФЛ DN 250 С ПИЛОТОМ ПРХ/120 ИЛИ ПРХ/120-АП И ПИЛОТОМ-УСКОРИТЕЛЕМ ПРХ/131



РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ФЛ DN 250 С ПИЛОТОМ ПС/79 И ПИЛОТОМ-УСКОРИТЕЛЕМ ПРХ/131, МОНИТОРОМ С ПИЛОТОМ ПС/80 И ПИЛОТОМ-УСКОРИТЕЛЕМ ПРХ/131

ПОЯСНЕНИЕ:

- | | | |
|---|---|---|
| (1) В выходной газопровод или в безопасную зону | B ДЛЯ ПРХ/120 – К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПИЛОТА
ДЛЯ ПРХ/131 – В ВЫХОДНОЙ ГАЗОПРОВОД ИЛИ В БЕЗОПАСНУЮ ЗОНУ | M К ГАЗОПРОВОДУ ДО РЕГУЛЯТОРА |
| (2) подача горячей воды для обогрева | H ВХОД/ВЫХОД ВОДЫ | R ДЛЯ ПС/79/80 – К РЕГУЛЯТОРУ (УПРАВЛЯЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ)
ДЛЯ СА/2 – К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПИЛОТА |
| A К ГАЗОПРОВОДУ ПОСЛЕ РЕГУЛЯТОРА | L К РЕГУЛЯТОРУ (УПРАВЛЯЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ) | S В ВЫХОДНОЙ ГАЗОПРОВОД ИЛИ В БЕЗОПАСНУЮ ЗОНУ |
| | | V К ГАЗОПРОВОДУ ПОСЛЕ РЕГУЛЯТОРА |

ПРИМЕЧАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 10 ММ.

Рисунок 9. Схематические изображения установки регуляторов серии ФЛ DN 250

УСТАНОВКА (продолжение)

- Убедитесь, что данные, указанные на заводской табличке регулятора совместимы с требованиями по эксплуатации.
- Убедитесь, что регулятор установлен в соответствии с направлением потока, обозначенным стрелкой.
- Выполните соединения в соответствии с рис. 7 и 8.



ОПАСНОСТЬ

Установку или обслуживание регулятора должен проводить только квалифицированный персонал.

Установка, эксплуатация и техническое обслуживание регуляторов проводиться в соответствии с международными и другими применимыми нормами и правилами.

Выход газа или утечка в регуляторе указывают на необходимость технического обслуживания.

Дальнейшая эксплуатация может привести к возникновению опасных условий.

Травмы персонала, повреждения имущества или утечка из-за вытекшего газа или повреждения деталей, находящихся под давлением, могут возникнуть, если регулятор подвергается воздействию повышенного давления или если условия эксплуатации на месте установки не соответствуют пределам, указанным в разделе «Характеристики» или превышены номинальные значения смежных трубопроводов или трубных соединений.

Во избежание травм и повреждений следует предусмотреть устройства сброса или ограничения давления (согласно требованиям применимых норм, правил и стандартов), для соблюдения условий эксплуатации.

Кроме того, физическое повреждение регулятора может стать причиной травм персонала или повреждения имущества из-за выхода газа. Во избежание травм и повреждений необходимо устанавливать регулятор в безопасном месте.

Перед установкой необходимо проверить соответствие условий эксплуатации предписанным требованиям и соответствие установленного пилота и встроенного ПЗК, при наличии такового условиям эксплуатации защищаемого оборудования.

В узлах, где установлено оборудование под давлением, следует предусмотреть необходимые средства сброса газа (EN 12186 и 12279).

Для оборудования, установленного перед регуляторами и ПЗК, следует предусмотреть средства для отведения (EN 12186 и 12279).

В соответствии с EN 12186 и 12279, в местах эксплуатации данного изделия необходимо:

- предусмотреть катодную защиту и электрическую изоляцию для предотвращения коррозии;
- в соответствии с п. 7.3/7.2 вышеуказанных стандартов, во избежание эрозии или истирания деталей, находящихся под давлением, требуется очистка газа соответствующими фильтрами / сепараторами / очистителями.

Все оборудование, работающее под давлением, должно устанавливаться в сейсмически безопасной зоне, также следует исключить воздействие огня или молнии.

Перед установкой очистите все трубопроводы, а также проверьте, что регулятор не был повреждён во время транспортировки.

Необходимо использовать подходящие прокладки для трубопроводов и одобренные трубопроводные и болтовые соединения. Установите регулятор в горизонтальном положении и убедитесь, что поток газа перемещается в направлении указанном стрелкой на корпусе регулятора.

Установка должна осуществляться, избегая оказывать давления на корпус регулятора и используя надлежащие соединения в зависимости от размера оборудования и условий эксплуатации.

Пользователю необходимо проверить и принять меры защиты, соответствующие особенностям среды эксплуатации.



ОПАСНОСТЬ

Важно установить регулятор таким образом, чтобы отводная линия всегда оставалась свободной. Перегороженная отводная линия может привести к повреждению оборудования, взрыву и травме.

При установке вне помещения регулятор должен размещаться в стороне от движения автомобильного транспорта таким образом, чтобы через вентиляцию в корпус пружины не проникала вода, лед и иные посторонние вещества.

Не устанавливайте регулятор под карнизами крыши или водосточными трубами, а также ниже предполагаемого снежного покрова.

ЗАПУСК

Предварительные примечания:

На заводе регулятор и встроенный ПЗК, при наличии такового, устанавливаются приблизительно на среднее значение диапазона пружины или необходимого давления, поэтому для получения желаемого результата после шага (с.) может потребоваться первоначальная регулировка.

Дальнейшая настройка устройств регулировки до и после регулятора (ПЗК, сбросной клапан, монитор) должно производится в соответствии с надлежащими руководствами по эксплуатации.

Дождитесь, когда фильтрованный и, при необходимости, подогретый газ достигнет регулятора. Шаги запуска:

- а. Слегка приоткройте запорный клапан, расположенный после регулятора.
- б. Очень плавно слегка приоткройте запорный клапан, расположенный до регулятора.
- с. Дождитесь стабилизации давления на выходе после регулятора.
- д. Медленно полностью откройте запорные клапана до и после регулятора.

Серия ФЛ

РЕГУЛИРОВКА ПИЛОТА

Чтобы изменить выходное давление регулятора, поворачивайте регулировочный винт пилота по часовой стрелке, чтобы увеличить давление, или против часовой стрелки, чтобы понизить давление.

Чтобы изменить настройки ПЗК (повышенное и/или пониженное давление), снимите подпружиненную крышку пилота и поворачивайте регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы увеличить настройку, или против часовой стрелки, чтобы понизить настройку.

Во время настройки контролируйте выходное давление по манометру.

ОТКЛЮЧЕНИЕ



ВНИМАНИЕ

Если давление линииброса отключается первым, система расположенная после регулятора подвергается воздействию повышенного входного давления.

- Если настройка пилота нарушается, убедитесь что сохраняется некоторое напряжение на пружину регулятора. Это позволит предотвратить накопления входного давления во время продувки.
- Медленно закройте клапаны в следующем порядке:
 - Входной запорный клапан
 - Выходной запорный клапан

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ



ВНИМАНИЕ

Рекомендуется проводить периодическую проверку работоспособности регулятора и пилотов.

Медленно закройте запорный клапан, расположенный после регулятора, и проверьте давление на участке линии между регулятором и запорным клапаном.

Должно наблюдаться небольшое увеличение давления на выходе ввиду приближения к повышенному давлению. Затем давление стабилизируется. Если давление после регулятора продолжает повышаться, значит устройство закрыто не герметично. Проверьте регулятор или пилот при необходимости проведите техническое обслуживание.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА (СМ. РИС. 10-21)



ОПАСНОСТЬ

Во избежание травм персонала или повреждений имущества необходимо:

- Работы по обслуживанию оборудования должны производиться квалифицированным персоналом.
- При необходимости обратитесь к представителю службы технической поддержки или авторизованным дилерам.

- В случае демонтажа основных деталей регулятора, пилота или линии управления, изолируйте регулятор от подачи давления.
- Выпустите газ низкого давления из соответствующих частей системы.
- После завершения работы по обслуживанию, демонтажа или ремонта оборудования проведите испытание на внутреннюю и внешнюю герметичность в соответствии с применимыми нормами.
- Проверьте соединение используя мыльную пену.

Регулятор и его принадлежности, работающие под давлением, подвержены нормальному износу, необходимо проводить их периодическую проверку и замену, при необходимости. Интервал инспекции и замены зависит от тяжести условий эксплуатации и определяется применимыми национальными и промышленными нормами, стандартами и рекомендациями.

В соответствии с применимыми национальными и промышленными нормами, стандартами и рекомендациями, все специальные испытания для выявления опасностей, проводимые после окончательной сборки до нанесения маркировки СЕ, должны повторно проводиться после каждой повторной сборки для гарантии безопасной работы оборудования на протяжении срока его службы.

Перед началом любых работ по техническому обслуживанию отключите подачу газа до и после регулятора, и обеспечьте отсутствие газа под давлением внутри корпуса, ослабив соединения до и после. Затем проверьте на наличие утечек, используя мыльную пену.

Замена уплотнительной прокладки

- См. рис. 10. Снимите вставку (24). Если вставка не использовалась, отсоедините всю арматуру, препятствующую снятию выходного патрубка, и снимите его.
- Ослабьте винты (5) и снимите выходной фланец (22 или 200 для версий с увеличенным выходным фланцем и СРС), замените уплотнительное кольцо (18).
- См. рис. 10 и 11. Снимите крепление прокладки (19) с выходной крышки (13). См. рис 12, 14 и 21. Крепление прокладки остается присоединенным к выходному фланцу только для размеров DN 200 и 250, необходимости снимать ее нет.
- Ослабьте винты (25), крепление прокладки (21), снимите и замените уплотнительную прокладку (20).
- Проверьте если часть гильзы (16), касающаяся прокладки (20), имеет с ней хороший контакт. Если этого не происходит, произведите общее техническое обслуживание и замените гильзу.
- Сборка производится в обратном порядке, применяя фиксатор Loctite 243 или аналог на винт (25) необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить уплотнительное кольцо (18). Для удобства установки крепления прокладки (19) воспользуйтесь компрессором, подсоединенном к фитингу (17), помогающим полностью открыть гильзу (16).

Общее техническое обслуживание регуляторов ФЛ и МФЛ

- Отсоедините всю арматуру, снимите регулятор с линии и установите его вертикально.
- Отметьте положение входного и выходного фланцев (поз. 1 и 22 или 200 для версий с увеличенным

выходным фланцем и CPC) и крышки (11 и 13), чтобы сохранить соосность во время последующей сборки. Только для размера DN 250 отметьте положение входного и выходного фланцев (1 и 22) и крышку выхода (13).



ОПАСНОСТЬ

Пружина (6) зажата между крышками (11 и 13) или между входным фланцем и крышкой выхода (1 и 13) для размера DN 250; при ее неожиданном высвобождении узел гильза-мембрана может разлететься, представляя опасность для окружающих. Во избежание этого замените два винта (9) шпильками с гайками, удалите оставшиеся винты и, медленно отпуская гайки, ослабьте натяжение пружины.

- c. Разделите крышки (11 и 13), удалив винты (9). Только для размера DN 250 снимите входной фланец (1) и крышку выхода (13), удалив винты (9).
- d. Снимите узел гильза-мембрана (16 и 10) с крышки входа (11) или входной фланец (1) для размера DN 250 и снимите указатель (34).
- e. Ослабьте винты (27), в осевом направлении сдвиньте с гильзы (16) пластины (8 и 12) и мембрану (10). Замените уплотнительные кольца (26 и 28).
- f. Ослабьте винты (5 или 64 для размеров DN 150 и 200) и снимите входной фланец (1). Замените антифрикционные кольца (2) и уплотнения (3).

Для устройств изготовленных до 2013г

- g. Открутите колпачок (40) с указателя хода.
- h. Открутите опору (36) с входной крышкой (11). Снимите втулку (38) и уплотнительные кольца (35 и 37). Замените и смажьте уплотнительные кольца.
- i. Проверьте шток указателя (34) и пружинную цангу (33) ранее разобранные и замените изношенные или поврежденные.

Для устройств изготовленных после 2014г

- g. Открутите колпачок (40) с указателя хода.
- h. Открутите опору (36) с входной крышкой (11). Снимите втулку (38) и уплотнительное кольцо (35). Снимите уплотнительное кольцо (37) и опорные кольца (271). Замените и смажьте уплотнительные и опорные кольца.
- i. Проверьте шток указателя (34) и пружинную цангу (33) ранее разобранные и замените изношенные или поврежденные.

-
- j. Замените уплотнительное кольцо (4) на входной крышке (11). Уплотнительное кольцо (4) не используется для размера DN 250.
 - k. Ослабьте винты (5) и сдвиньте выходной фланец (22 или 200 для версий с увеличенным выходным патрубком и CPC) в осевом направлении. Замените уплотнительное кольцо (18), антифрикционные кольца (2) и уплотнительное кольцо (3).
 - l. Снимите крепление прокладки (19) с крышки выхода (13). Крепление прокладки остается присоединенным к выходному фланцу только для размеров DN 200 и DN 250, необходимости снимать ее нет.

- m. Ослабьте винты (25), крепление прокладки (21), снимите и замените уплотнительную прокладку (20). Замените уплотнительное кольцо (46 и 47) если оно есть.
- n. Убедитесь в том, что часть гильзы (16), касающаяся прокладки (20), имеет с ней хороший контакт. Если этого не происходит, замените гильзу.
- o. Проверьте все движущиеся части, особое внимание уделите никелированным поверхностям. Замените изношенные или поврежденные детали.
- p. Очистите все демонтированные детали бензином и просушите сжатым воздухом.

Сборка

Смажьте все уплотнения смазкой Molykote 55 M или эквивалент, при сборке соблюдайте осторожность, чтобы не повредить их. Сборка осуществляется в порядке, обратном вышеописанным действиям, применяя фиксатор Loctite 243 или аналог на винт (25).

В процессе работы следите за тем, чтобы детали двигались свободно и без заеданий. Перед монтажом узла гильза-мембрана (16 и 10) соберите группу указателя.

Для устройств изготовленных до 2013г

- a. Вставьте указатель (34) в опору (36). Смажьте уплотнительное кольцо (37) и прикрепите на указатель (34). Сдвиньте втулку (38) на указатель и затяните на опору.

Для устройств изготовленных после 2014г

- a. Вставьте указатель (34) в опору (36). Смажьте уплотнительное кольцо (37) и опорные кольца (271). Вставьте первое опорное кольцо на указатель, затем уплотнительное кольцо и второе опорное кольцо. Постарайтесь вместить правильным образом кольца в опору канавки (36). Сдвиньте втулку (38) на указатель и затяните на опору.
- b. Смажьте уплотнительное кольцо (35) и установите ее на опору. Установите группу указателя на крышку входа (11). По завершении сборки установите пружинную цангу (33) на пластину (8). Для размеров DN 200 и 250 шаг (a.) не выполняется.
- c. Завершите сборку и убедитесь в том, что все винты равномерно затянуты.
- d. Постучите молотком с резиновым или деревянным бойком по указателю (34), соедините пружинную цангу (33) с пластиной (8). Вставьте пластиковый колпачок (40). Для размеров DN 200 и 250 вставьте указатель (34) и введите в зацепление с пластиной (8), соберите группу указателя как указано выше, и смонтируйте ее на крышку входа (11) или входной фланец (1) для размера DN 250.
- e. С помощью компрессора, подсоединеного к фитингу (7), проверьте правильность работы регулятора.
- f. После завершения сборки проверьте правильность работы всех узлов. Проверьте герметичность регулятора с помощью мыльного раствора.
- g. Установите регулятор на линию и восстановите все импульсные соединения.

Версии МФЛ и МФЛ-БП

Конфигурация МФЛ состоит из двух регуляторов ФЛ и МФЛ-БП и двух регуляторов ФЛ-БП; первый по ходу регулятор действует как монитор, а второй – в качестве регулятора соответственно. Выходной фланец монитора и входной фланец регулятора являются цельным патрубком (41), см. рис. 17. Процедура обслуживания описана в предыдущих параграфах.

Серия ФЛ

Общее техническое обслуживание регулятора БФЛ и ПЗК (см. рис. 22)

- a. Отсоедините всю арматуру, снимите регулятор с линии и установите его вертикально.
- b. Отметьте положение выходных фланцев (22 или 200 для версий с увеличенным выходным фланцем и СРС) относительно крышки (13), входного фланца (100) относительно патрубка (190) и патрубка (190) относительно крышки (11), чтобы сохранить соосность во время последующей сборки.



ОПАСНОСТЬ

Пружина (6) зажата между крышками (11 и 13); при ее неожиданном высвобождении узел гильза-мембрана может разлететься, представляя опасность для окружающих.

Во избежание этого замените два винта (9) шпильками с гайками, удалите оставшиеся винты и, медленно отпуская гайки, ослабьте натяжение пружины.

- c. Разделите крышки (11 и 13), удалив винты (9).
- d. Снимите узел гильза-мембрана (16 и 10) с крышки входа (11) и снимите указатель (34).
- e. Ослабьте винты (27), в осевом направлении сдвиньте с гильзы (16) пластины (8 и 12) и мембрану (10). Замените уплотнительные кольца (26 и 28).
- f. Ослабьте винты (5) и снимите патрубок (190).

Для устройств изготовленных до 2013г

- g. Открутите пластиковый колпачок (40) с указателя хода.
- h. Открутите опору (36) с входной крышкой (11). Снимите втулку (38) и уплотнительные кольца (35 и 37). Замените и смажьте уплотнительные кольца.
- i. Проверьте шток указателя (34) и пружинную цангу (33) ранее разобранные и замените изношенные или поврежденные.

Для устройств изготовленных после 2014г

- g. Открутите пластиковый колпачок (40) с указателя хода.
- h. Открутите опору (36) с входной крышкой (11). Снимите втулку (38) и уплотнительное кольцо (35). Снимите уплотнительное кольцо (37) и опорные кольца (271). Замените и смажьте уплотнительные и опорные кольца.
- i. Проверьте шток указателя (34) и пружинную цангу (33) ранее разобранные и замените изношенные или поврежденные.

- j. Замените уплотнительное кольцо (4) на входной крышке (11).
- k. Ослабьте винты (5) и сдвиньте выходной фланец (22 или 200 для версий с увеличенным выходным фланцем и СРС) в осевом направлении. Замените уплотнительное кольцо (18), антифрикционные кольца (2) и уплотнительное кольцо (3).
- l. Снимите крепление прокладки (19) с крышки выхода (3).
- m. Ослабьте винты (25), крепление прокладки (21), снимите и замените уплотнительную подушку (20).
- n. Убедитесь в том, что часть гильзы (16), касающаяся прокладки (20), имеет с ней хороший контакт. Если этого не происходит, замените гильзу.

- o. Переверните патрубок (190) и ПЗК, используя в качестве опоры входной фланец (100).
- p. Ослабьте специальные винты (133) и снимите привод ПЗК.
- q. Ослабьте винты (135) и снимите муфту (124). Снимите стопорное кольцо (122) и снимите детали. Замените уплотнительные кольца (120, 125 и 126) и антифрикционные кольца (119). Проверьте подшипник (128) и при необходимости замените его.
- r. Медленно ослабьте гайки (112), чтобы плавно разжать пружину (114).
- s. Снимите гильзу (117), диск (110) и крепление прокладки (19), ослабьте винт (25) и замените прокладку (20). Замените уплотнительное кольцо (107), а для размеров от DN 65 до DN 150 также и (47).
- t. Замените уплотнительное кольцо (115), антифрикционные кольца (2) и уплотнительные кольца (3). Проверьте все движущиеся части, особое внимание уделите никелированным поверхностям. Замените изношенные или поврежденные детали.
- v. Очистите все демонтированные детали бензином и просушите сжатым воздухом.

Сборка

Смажьте все уплотнения смазкой Molykote 55 M или эквивалент, при сборке соблюдайте осторожность, чтобы не повредить их. Сборка осуществляется в порядке, обратном вышеописанным действиям, применяя фиксатор Loctite 243 или аналог на винт (25). В процессе работы следите за тем, чтобы детали двигались свободно и без заеданий. Перед монтажом узла гильза-мембрана (16 и 10) соберите группу указателей.

Для устройств изготовленных до 2013г

- a. Вставьте указатель (34) в опору (36). Смажьте уплотнительное кольцо (37) и прикрепите на указатель (34). Сдвиньте втулку (38) на указатель и затяните на опору.

Для устройств изготовленных после 2014г

- a. Вставьте указатель (34) в опору (36). Смажьте уплотнительное кольцо (37) и опорные кольца (271). Вставьте первое опорное кольцо на указатель, затем уплотнительное кольцо и второе опорное кольцо. Постарайтесь вместить правильным образом кольца в опору канавки (36). Сдвиньте втулку (38) на указатель и затяните на опору.

- b. Смажьте уплотнительное кольцо (35) и установите ее на опору. Установите группу указателя на крышку входа (11). По завершении сборки установите пружинную цангу (33) на пластину (8). Для размеров DN 200 и 250 шаг (a.) не выполняется.
- c. Завершите сборку и убедитесь в том, что все винты равномерно затянуты.
- d. Постучите молотком с резиновым или деревянным бойком по указателю (34), соедините пружинную цангу (33) с пластиной (8). Вставьте пластиковый колпачок (40).
- d. С помощью компрессора, подсоединеного к фитингу (7), проверьте правильность работы регулятора.
- e. С помощью компрессора, подсоединеного к фитингу (7), проверьте правильность работы регулятора.
- f. При сборке муфты (124) убедитесь в том, что выступ вала (121) направлен в сторону входного фланца (100).
- g. Убедитесь в том, что гильза предохранительного запорного клапана (117) открыта, когда вал (121) вращается против часовой стрелки.

- h. Перед сборкой ПЗК убедитесь в том, что выступ вала (121) находится напротив гильзы (117). После завершения сборки убедитесь в том, что привод ПЗК установлен правильно.
- i. После завершения сборки проверьте правильность работы всех узлов. Проверьте герметичность регулятора с помощью мыльного раствора.
- j. Установите регулятор на линию и восстановите все соединения. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИВОДА СЕРИИ ОС/80Х (см. рис. 23)

Установка

- a. Установите привод в закрытом месте и защитите его от воздействия погодных условий.
- b. Убедитесь в том, что данные, указанные на табличке, соответствуют фактическим рабочим условиям.
- c. Убедитесь в том, что привод установлен вертикально, винт (49) находится вверху.



ВНИМАНИЕ

Установка иным способом может отрицательно повлиять на характеристики привода.

- d. Подсоедините выходной газопровод (A). Он должен отходить от трубопровода контроля давления, в виде прямого участка, подальше от препятствий, изгибов или разветвлений, чтобы избежать возникновения турбулентности, которая может изменить уставки давления для срабатывания.

Запуск

- a. Используя рычаг, взведите ПЗК, повернув ось сброса (6) в направлении, указанном стрелкой.
- b. Дождитесь, когда стабилизируется контролируемое давление, и медленно отпустите рычаг.
- c. Повторите процесс, убедившись в том, что рычаги удерживают привод в соответствующем положении, и что рычаг (33) находится в горизонтальном положении.

Периодические проверки

Рекомендуется периодически производить проверку работоспособности привода.

Испытание на отсечку

- a. Перекройте контур с помощью входного и выходного запорного клапана, и отсоедините трубопровод контроля давления (A). Привод должен закрываться при минимальном давлении (только если это задано).
- b. Используйте компрессор или аналогичное устройство, чтобы поднять давление до нормального рабочего уровня в соединении контроля давления. Перезапустите привод после закрытия, описанного в шаге а.
- c. Сымитируйте повышение давления, пока будет достигнуто максимальное значение давления для закрытия.
- d. Подсоедините привод контроля давления (A) и верните контур в рабочее состояние, выполняя указания, приведенные в разделе «Запуск».

Проверка герметичности клапана

- a. Медленно закройте клапан на выходе после регулятора.
- b. Нажмите кнопку «EMERGENCY» («АВАРИЯ»). Это вызовет немедленное срабатывание ПЗК.

- c. Ослабьте фланцевое соединение на выходе ПЗК или регулятора. Проверьте соединение с помощью мыльного раствора и воды и убедитесь в отсутствии протечек; при необходимости выполните ремонт.

Техническое обслуживание

Процедура обслуживания привода подразумевает периодическую проверку мембранны для типа ОС/80Х (кромочное уплотнение на устройстве типа ОС/84) и хода рычага, они должны свободно перемещаться с минимальным трением. При необходимости смажьте оси смазкой Molykote 55 M или эквивалент.



ОПАСНОСТЬ

Во избежание травм персонала или повреждений имущества необходимо:

- Работы по обслуживанию оборудования должны производиться квалифицированным персоналом.
- При необходимости обратитесь к представителю службы технической поддержки или авторизованным дилерам.
- В случае демонтажа основных деталей регулятора, пилота или линии управления, изолируйте регулятор от подачи давления.
- Выпустите газ низкого давления из соответствующих частей системы.
- После завершения работы по обслуживанию, демонтажа или ремонта оборудования необходимо провести испытание на внутреннюю и внешнюю герметичность в соответствии с применимыми нормами.
- Проверьте соединение используя мыльную пену.

Замена мембранны (только серия ОС/80Х)

- a. Отвинтите винты (27) и снимите крышку (61).
- b. Замените мембранны (62).
- c. При монтаже мембранны нанесите на нее смазку, установите на место, расположив вокруг кромок крышки (61), и равномерно затяните винты (27), обеспечивая герметичность.

Замена уплотнений (только тип ОС/84 и ОС/88Х)

- a. Удалите заглушку (61) и извлеките поршень (68) из корпуса (60).
- b. Замените уплотнительное кольцо (67) и кромочное уплотнение (66).
- c. Сборка производится в обратном порядке.

Общее техническое обслуживание

- a. Отвинтите винты (40) и снимите корпус (47).
- b. Снимите установочные штифты (12) и втулку (13).
- c. Снимите ось (6), рычаг (17-2), шарики (10) и регулировочное кольцо (15). Очистите детали, при наличии износа – замените.
- d. Отвинтите гайки (18), снимите рычаги (20 и 36) и пружины (37 и 21).

Серия ФЛ

- e. Отвинтите гайку (30), винт (29) и рычаг (33).
- f. Отвинтите винт минимума (49), снимите кольцо винта максимума (50) и пружины (53 и 54).
- g. Снимите крышку (61) для ОС/80Х или заглушку (60) для ОС/84 и ОС/88Х, следуйте указаниям, данным в разделе, посвященном замене мембранны/ уплотнительного кольца.
- h. Отвинтите гайку (70) и контргайку (69), затем снимите шток в сборе (57).
- i. Ослабьте установочный штифт (3), отвинтите кольцо (9), снимите крепление шарика (5) и убедитесь в отсутствии износа уплотнений (4 и 8).
- l. Очистите детали бензином, при наличии износа – замените.

Сборка

Сборка деталей осуществляется в порядке, обратном описанному в разделе «Общее техническое обслуживание». В процессе работы следите, чтобы детали двигались свободно и без заеданий. При необходимости смажьте их смазкой Molykote 55 М или эквивалент.

Выполните следующее:

- a. Уменьшите расстояние между гайками (30 и 18), чтобы рычаги (33, 36 и 20) имели минимальный зазор и двигались свободно и без заеданий.
- b. Перед монтажом пружины минимума (54) зафиксируйте положение рычага (33) с помощью гайки (70), закрепите ее на месте с помощью контргайки (69).



ВНИМАНИЕ

Рычаг (33) находится в правильном положении, если он строго горизонтален и находится в центре канавки рычага (36).

- c. Установите рычаг в сборе (17-2), шарики (10), удерживая их на месте с помощью консистентной смазки, и шток (6), который необходимо повернуть, чтобы шарики вошли на свои места. После этого окончательно соедините шток и рычаг в сборе.
- d. Установите втулку (13), убедившись в том, что установочные штифты плотно сидят в канавках штока (6).
- e. Повторно проверьте правильность посадки пилота и установите пружину минимума (54).
- f. Всегда проверяйте настройку пилота.

Минимальная и максимальная настройки

- a. Убедитесь в том, что рычаг (33) находится в горизонтальном положении, когда пилот возвращен в исходное состояние. При необходимости воспользуйтесь для регулировки гайкой и контргайкой (69 и 70) (см. шаг b, раздел «Сборка»).
- b. С помощью кольцевой гайки (50) полностью нагрузите пружину максимального давления (53). Ослабьте винт (49), чтобы полностью разгрузить пружину минимального давления (54).
- c. Отсоедините трубопровод контроля давления (A).
- d. Используйте небольшой компрессор или аналогичное

средство, чтобы поднять давление до нормального рабочего уровня.

- e. Верните пилот в исходное состояние и снизьте давление, чтобы оно достигло минимального уровня срабатывания.
- f. С помощью винта (49) медленно нагрузите пружину (54), пока не сработает пилот.
- g. Повторите процедуры (d) и (e), указанные выше, и при необходимости соответствующим образом отрегулируйте настройки.
- h. Увеличьте давление до нормального значения.
- i. Верните пилот в исходное состояние, поднимите давление, чтобы оно достигло максимального уровня срабатывания.
- l. С помощью кольцевой гайки (50) медленно разгрузите пружину (53), пока не произойдет срабатывание.
- m. Повторите процедуры (h) и (i), указанные выше, и при необходимости соответствующим образом отрегулируйте настройки.



ВНИМАНИЕ

Если настройка минимального и максимального давления не требуется, эти шаги можно пропустить.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПИЛОТОВ СЕРИИ ПРХ/120, ПРХ/125, ПРХ-АП/120 И ПРХ-АП/125 (СМ. РИС. 24)

Установка

- a. Убедитесь в том, что технические характеристики, указанные на табличке пилота, соответствуют предполагаемым рабочим условиям.
- b. Убедитесь в том, что все соединения произведены соответствующим образом.

Запуск

См. указания по запуску регулятора.

Регулировка

Настройка стабильности и быстродействия обеспечивается с помощью регулировочных винтов R (ограничитель) и D (компенсатор). Компенсатор заслонки D в обычном состоянии не затянут винтами; при затягивании винтами заслонки отклик регулятора замедляется. Заслонка R в обычных условиях полностью затянута винтами; в случае скачков давления рекомендуем медленно ослабить винты заслонки, пока не будет достигнуто стабильное давление. При ослаблении винтов заслонки установленное значение выходного давления уменьшается; используйте винт (1) чтобы установить требуемое выходное давление.



ВНИМАНИЕ

Если заслонка R не затянута винтами, регулятор не может обеспечить максимальную требуемую производительность. Для достижения максимального эффекта регулировки

рекомендуется поворачивать регулировочные винты только на четверть оборота за один раз, чтобы проверить новые условия, перед тем как продолжить вращение.

Периодические проверки

Проверка герметичности закрытия

При запуске регулятора и через определенные промежутки времени проверяйте герметичность:

- Медленно перекройте запорный клапан на выходе
- Чтобы избежать избыточного давления полного закрытия регулятора, закройте клапан и одновременно откройте продувочный газопровод. Если установлен защитный ПЗК, удерживайте данный клапан вручную, чтобы предотвратить его срабатывание.
- Медленно закройте продувочный кран и обратите внимание на значение давления полного закрытия регулятора. Сначала произойдет увеличение выходного давления, затем давление стабилизируется. Если же выходное давление будет продолжать расти, это свидетельствует о дефекте уплотнения. Убедитесь в отсутствии утечек в пилоте или в регуляторе.

Проверка герметичности закрытия пилота

- Подсоедините соединение А, соединение В, продувочный кран с манометром, имеющим соответствующую шкалу.
- Перекройте соединение L.
- Слегка приоткройте продувочный кран, подайте газ или сжатый воздух в пилот через соединение S. Манометр покажет установленное значение пилота.
- Закройте продувочный кран и обратите внимание на значение давления полного закрытия регулятора, которое должно быть менее 0,4 бар. Если значение превышает 0,4 бар, это свидетельствует об износе или повреждении прокладки пилота или седла уплотнения.
- Убедитесь в отсутствии утечек газа с помощью мыльного раствора.

Техническое обслуживание



ОПАСНОСТЬ

Во избежание травм персонала или повреждений имущества необходимо:

- Работы по обслуживанию оборудования должны производиться квалифицированным персоналом.
- При необходимости обратитесь к представителю службы технической поддержки или авторизованным дилерам.
- В случае демонтажа основных деталей регулятора, пилота или линии управления, изолируйте регулятор от подачи давления.
- Выпустите газ низкого давления из соответствующих частей системы.
- После завершения работы по обслуживанию,

демонтажа или ремонта оборудования необходимо провести испытание на внутреннюю и внешнюю герметичность в соответствии с применимыми нормами.

- Проверьте соединение используя мыльную пену.

Общее техническое обслуживание

- Отсоедините и снимите пилот с линии.
- Полностью выверните регулировочный винт (1).
- Отвинтите крышку (3), снимите крепление пружины (6) и пружину (7). Замените уплотнительные кольца (4 и 5).
- Ослабьте винты (10), снимите верхнюю и нижнюю крышку (8 и 21). Замените уплотнительное кольцо (18).
- Зафиксируйте шток (23), установив шпонку в канавку, и отвинтите гайки (20 и 26).
- Разберите детали и замените мембрану (14) и прокладку (22).
- Открутите седло (19) и замените уплотнительное кольцо (17).
- Очистите корпус пилота и все металлические части бензином. Тщательно продуйте их сжатым воздухом и проверьте или очистите отверстия вдоль газопроводов. Замените изношенные части.

Сборка

Сборка частей производится в порядке, обратном вышеописанному (см. раздел «Общее техническое обслуживание»). После сборки частей убедитесь в том, что они перемещаются свободно и без заеданий.

Убедитесь в том, что:

- Уплотнительные кольца и мембранны смазаны тонким слоем смазки Molykote 55 M или эквивалент. Необходима осторожность, чтобы не повредить их во время сборки. Остальные части пилота не требуют смазки.
- Зажимные винты (10) должны быть затянуты равномерно, чтобы обеспечить требуемую герметичность.
- Работу, настройку и герметичность пилота необходимо проверять в соответствии с описанием в разделе «Проверка герметичности».
- Ранее разобранная арматура подсоединенна. Проверьте герметичность с помощью мыльного раствора.

Настройка

См. параграф «Регулировка пилота» на странице 14.

ПИЛОТЫ СЕРИИ ПРХ/181-ПН, ПРХ/182-ПН И УСКОРИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ПРХ/131 (СМ. РИС. 25 И 26)

Установка

Аналогично типу ПРХ/120, серии ПРХ/125 (см. стр. 18).

Запуск

Аналогично типу ПРХ/120, серии ПРХ/125 (см. стр 18).

Серия ФЛ

Периодические проверки

Необходимо периодически проверять герметичность пилота, выполнив следующие процедуры:

- a. Подайте нормальное рабочее давление на арматуру А.
- b. Убедитесь в том, что газ не выходит из арматуры В.

Техническое обслуживание

Аналогично типу ПРХ/120, серии ПРХ/125 (см. стр 18).

Настройка

Аналогично типу ПРХ/120, серии ПРХ/125 (см. стр 18).

ТИП ПС/79, РЕ/79, ПС/80 И РЕ/80 (СМ. РИС. 27)

Установка

- a. Убедитесь в том, что данные, указанные на табличке пилота, соответствуют фактическим рабочим условиям.
- b. Установите в соответствии с указаниями для регулятора.

Запуск

См. указания по запуску для регулятора.

Периодические проверки

Медленно закройте ПЗК и проверьте давление в линии между ним и регулятором. Должно произойти небольшое повышение давления: в результате перегрузки вследствие закрытия, затем давление должно стабилизироваться. Если же выходное давление растет, это указывает на дефект уплотнения. Проверьте герметичность регулятора или пилота, произведите ремонт.

Техническое обслуживание



ОПАСНОСТЬ

Во избежание травм персонала или повреждений имущества необходимо:

- Работы по обслуживанию оборудования должны производиться квалифицированным персоналом.
- При необходимости обратитесь к представителю службы технической поддержки или авторизованным дилерам.
- В случае демонтажа основных деталей регулятора, пилота или линии управления, изолируйте регулятор от подачи давления.
- Выпустите газ низкого давления из соответствующих частей системы.
- После завершения работы по обслуживанию, демонтажа или ремонта оборудования необходимо провести испытание на внутреннюю и внешнюю герметичность в соответствии с применимыми нормами.
- Проверьте соединение используя мыльную пену.

Замена фильтра

- a. Отвинтите винты (41), снимите крышку (59) и замените фетр (61).

Сборка производится в обратном порядке.

Замена мембраны стабилизатора и уплотнительной прокладки

- a. Отвинтите винты (41), снимите крышку (64), пружину (47) и мембрану в сборе (48, 49, 50, 51, 52 и 53). При необходимости замените мембрану.
- b. Открутите седло (54), замените крепление прокладки (56).
- c. Сборка производится в обратном порядке, старайтесь не защемить уплотнительные кольца (55).

Замена уплотнительных прокладок клапана

- a. Удалите заглушку (27) и седло (30). Снимите пружину (32), крепление прокладки (34) и раздвоенный шток (35).
- b. Замените крепление прокладки (34) и уплотнительное кольцо (37).

Сборка производится в обратном порядке.

Общее техническое обслуживание

- a. Полностью освободите пружину (5), вращая регулировочный винт (1) против часовой стрелки.
- b. Отвинтите винты (7) и снимите крышку (4).



ВНИМАНИЕ

Следуйте точно описанным шагам, чтобы предотвратить повреждение или поломку предохранительного клапана (20).

- c. Удерживая торцевым ключом пластину (9 или 75 для версии АР), отвинтите гайку (6). Следуйте точно описанным шагам, чтобы предотвратить повреждение или поломку предохранительного клапана (20).
- d. Открутите пластину (9 или 75 для версии АР) от штока (13), снимите детали (поз. 10, 11 и 12, или 76, 78, 10, 77 и 12 для версии АР).
Для версии ПС/80 и ПС/80-АП:
Открутите пластину (9 или 75 для версии АР) от штока (13), снимите детали (поз. 10, 68, 69, 11 и 12, или 76, 78, 68, 69, 10, 77 и 12 для версии АР).
- e. Снимите шплинт (40). Отвинтите контргайку (16) соответствующим ключом и снимите детали (поз. 17, 18, 19 и 20).
- f. Убедитесь в том, что поверхность седла (26), уплотняемая прокладкой (21) имеет надлежащее состояние.
- g. Замените мембранны (10) и все уплотнения.
- h. В соответствии с указаниями замените фильтр, мембрану стабилизатора и уплотнительную прокладку, а также уплотнительные прокладки клапанов (как описано выше).

Сборка

Нанесите тонкий слой смазки Molykote 55 M или эквивалент на неподвижные уплотнительные кольца, при сборке старайтесь не повредить уплотнительные кольца. Остальные детали пилота смазки не требуют.

Сборка осуществляется в порядке, обратном вышеописанным действиям. В процессе работы следите за тем, чтобы детали двигались свободно и без заеданий.

Дополнительно:

- После того как рычаг (39) и шток (13) установлены таким образом, что шток (13) расположен вплотную к корпусу (25), проверьте зазор между раздвоенным штоком (35) и заслонкой (A) рычага (39), он должен составлять 0,2 - 0,3 мм. Если зазор отличается от указанного, используйте заслонку для исправления.



ВНИМАНИЕ

Вышеназванный зазор проверяется путем плавного перемещения штока (13) вверх.

С помощью специального инструмента убедитесь в том, что верхняя пластина (9) находится в той же плоскости, что и крепление мембранны (10) в корпусе (25).

- Установите мембрану (10) и прикрутите на пластину (9), сначала рукой, затем торцовым ключом (постоянно удерживая верхнюю мембрану (10) на месте), чтобы избежать повреждения штока (13) и рычагов ниже.
- Удерживая пластину (9) на месте торцовым ключом, затяните гайку (6).
- Перед установкой крышки (4) отцентрируйте мембрану следующим образом:
 - отметьте точку отсчета (карандашом) на мемbrane;
 - поверните ее вправо без усилия и отметьте вторую точку отсчета на корпусе;
 - поверните мембрану влево, отметьте контрольную точку;
 - установите метку мембранны посередине между двумя метками на корпусе.
- Равномерно затяните винты, чтобы обеспечить надежное уплотнение.

Настройка

См. параграф «Регулировка пилота» на странице 14.



ВНИМАНИЕ

Пилот имеет широкий диапазон значений самонастройки. Однако, в зависимости от фактических рабочих условий, иногда может потребоваться определить наилучшие настройки игольчатого клапана (29) или подобрать жиклер (15) с оптимальным диаметром.

ПИЛОТЫ, СЕРИИ ПС/79-1, ПС/79-2, РЕ/79-1 И РЕ/79-2 (СМ. РИС. 28)

Установка

Аналогично типу ПС/79 и 80 серии (см. стр. 20).

Запуск

Аналогично типу ПС/79 и 80 серии (см. стр. 20).

Периодические проверки

Аналогично типу ПС/79 и 80 серии (см. стр. 20).

Техническое обслуживание



ОПАСНОСТЬ

Во избежание травм персонала или повреждений имущества необходимо:

- Работы по обслуживанию оборудования должны производиться квалифицированным персоналом.
- При необходимости обратитесь к представителю службы технической поддержки или авторизованным дилерам.
- В случае демонтажа основных деталей регулятора, пилота или линии управления, изолируйте регулятор от подачи давления.
- Выпустите газ низкого давления из соответствующих частей системы.
- После завершения работы по обслуживанию, демонтажа или ремонта оборудования необходимо провести испытание на внутреннюю и внешнюю герметичность в соответствии с применимыми нормами.
- Проверьте соединение используя мыльную пену.

Замена фильтра

- Отвинтите винты (54), снимите крышку (58) и замените фильтр (41). Сборка производится в обратном порядке.

Замена мембранны стабилизатора и уплотнительной прокладки

- Отвинтите винты (54), снимите крышку (55), пружину (52) и мембрану в сборе (поз. 53, 51, 50, 49, 48 и 47). При необходимости замените мембрану.
- Открутите седло (44) и замените крепление прокладки (45).
- Сборка производится в обратном порядке.

Замена уплотнительных прокладок клапана

- Удалите заглушку (23) и седло (25). Снимите пружину (27), крепление прокладки (29) и раздвоенный шток (31).
- Замените крепление прокладки (29) и уплотнительное кольцо (32).
- Сборка производится в обратном порядке.

Серия ФЛ

Общее техническое обслуживание

- a. Следуйте указаниям в разделе замене фильтра, мембранны стабилизатора, прокладки уплотнения и уплотнительных прокладок клапана (см. указания выше).
- b. Полностью освободите пружину (5), вращая регулировочный винт (1) против часовой стрелки.
- c. Отвинтите винты (10) и снимите крышку (6).



ВНИМАНИЕ

Следуйте точно описанным шагам, чтобы предотвратить повреждение или поломку игольчатого клапана с отверстиями (17).

- d. Удерживая торцевым ключом пластину (8), отвинтите гайку (7).
- e. Открутите пластину (8) от штока (12) и снимите шплинт (35).
- f. В типах РЕ/79-1 и 2 с помощью соответствующего ключа открутите контргайку (15) и снимите детали (поз. 62, 63, 16 и 17), убедившись в том, что поверхность седла (61) имеет хороший контакт.
- g. Замените все изношенные уплотнения.

Сборка

Нанесите тонкий слой смазки Molykote 55 M или эквивалент на неподвижные уплотнительные кольца, при сборке старайтесь не повредить уплотнительные кольца. Остальные детали пилота смазки не требуют. Сборка осуществляется в порядке, обратном вышеописанным действиям. В процессе работы следите за тем, чтобы детали двигались свободно и без заеданий.

Дополнительно:

- a. После того как рычаг (36) и шток (12) установлены таким образом, что шток (12) расположен вплотную к корпусу (19), проверьте зазор между раздвоенным штоком (31) и заслонкой рычага (36), он должен составлять 0,2 - 0,3 мм. Если зазор отличается от указанного, используйте заслонку для исправления.



ВНИМАНИЕ

Вышеназванный зазор проверяется путем плавного перемещения штока (12) вверх. С помощью специального инструмента убедитесь в том, что верхняя пластина (9) на штоке (12) находится в той же плоскости, что и крепление мембранны (9) в корпусе (19).

- b. Установите мембранны (9) и прикрутите пластину (8), сначала рукой, затем торцовым ключом (постоянно удерживая верхнюю мембранны (9) на месте), чтобы избежать повреждения штока (12) и нижерасположенных рычагов.
- c. Удерживая пластину (8) на месте торцовым ключом, затяните гайку (7).
- d. Перед установкой крышки (6) отцентрируйте мембранны следующим образом: отметьте точку отсчета (карандашом) на мембранны; поверните ее вправо без усилия и отметьте вторую точку отсчета на корпусе. Затем поверните мембранны влево и отметьте

контрольную точку. Установите метку мембранны посередине между двумя метками на корпусе.

- e. Равномерно затяните винты, чтобы обеспечить надежное уплотнение.

Настройка

См. параграф «Регулировка пилота» на стр. 14.



ВНИМАНИЕ

Пилот имеет широкий диапазон значений самонастройки. Однако, в зависимости от фактических рабочих условий, иногда может потребоваться определить наилучшие настройки игольчатого клапана (24) или подобрать жиклер (18) с оптимальным диаметром.

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСКОРИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА СЕРИИ В/31-2 (СМ. РИС. 29)

- a. Отсоедините всю арматуру, снимите клапан с линии и отвинтите гайки (13), снимите крышку (4), крепление пружины (5) и пружину (6).
- b. Замените прокладку (26)
- c. Удерживайте шток (19) с помощью торцевого ключа установите шпонку в канавку и отвинтите гайку (7).
- d. Разберите детали и замените мембранны (10) и уплотнительное кольцо (2).
- e. Открутите седло (16) и замените уплотнительное кольцо (15).
- f. С помощью трубного ключа разберите крепление прокладки (18) и замените прокладку (17).
- g. Снимите шток (19), открутите направляющую штока (20), замените уплотнительное кольцо (15) и кромочное уплотнение (21).

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА-СТАБИЛИЗАТОРА СА/2 (СМ. РИС. 30)

Техническое обслуживание

Замена фильтра

- a. Отвинтите винты (2), снимите крышку (11) и замените фетр (12) и уплотнительное кольцо (13). Сборка производится в обратном порядке.

Замена мембранны стабилизатора и уплотнительной прокладки

- a. Снимите крышку (19), пружину (1) и мембранны в сборе (поз. 21, 20, 3, 4, 18 и 17). При необходимости замените мембранны.
- b. Открутите седло (5) и замените крепление прокладки (15) и уплотнительное кольцо (6).
- c. Сборка производится в обратном порядке.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Во избежание старения или повреждения хранение запасных частей должно производиться в соответствии с национальными стандартами/директивами.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 12. Поиск и устранение неисправностей для регуляторов серии ФЛ

ПРИЗНАКИ	ПРИЧИНЫ	ДЕЙСТВИЯ
Регулятор не открывается	Недостаточный объем газа на входе	Проверьте подачу газа на станцию
	Отсутствие подачи на пилот	Проверьте подключения пилота
	Повреждение мембранны регулятора	Замените мембрану
	ПЗК не был перезапущен	Перезапустите ПЗК вручную
Падение давления газа на выходе регулятора	Недостаточное давление на входе	Проверьте подачу газа на станцию
	Требования к потоку выше, чем поток, который может обеспечить регулятор	Проверьте типоразмер регулятора
	Регулирующий клапан на выходе регулятора частично закрыт	Откройте клапан на выходе регулятора полностью
	Плохая подача или утечка в пилоте	Проверьте подключения и внутренние детали пилота
	Засорение фильтра на входе	Очистите или замените фильтр
Увеличение давления газа на выходе регулятора	Изношена уплотнительная прокладка затвора регулятора	Замените прокладку
	Посторонние частицы на уплотнительной прокладке препятствуют правильному расположению затвора	Очистите или замените прокладку
Неравномерная работа регулятора	Неправильное расположение импульсного коллектора	Проверьте расположение импульсного коллектора
	Очень маленький расход газа	Проверьте настройку и регулировку пилота
	Не точная регулировка подачи на пилот и выпускных клапанов	Проверьте подачу и позицию открытия выпускных клапанов
Замерзание	Влажный газ; недостаточный подогрев или его отсутствие	Увеличьте температуру газа или осушите газ
ПЗК не выполняет процедуру герметичного отсечения (только для версии БФЛ)	Изношено уплотнительное кольцо и/или уплотнительная прокладка ПЗК	Замените уплотнительное кольцо и/или уплотнительную прокладку
	Повреждено седло ПЗК	Замените седло

Таблица 13. Поиск и устранение неисправностей для пилотов типа ПС/79-1, ПС/79-2, РЕ/79-1 и РЕ/79-2

ПРИЗНАКИ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ
Не достигается необходимое заданное значение давления	Слишком слабая калибровочная пружина (5)	Выберите более мощную пружину
	Утечки в соединениях пилота	Проверьте питающие соединения пилота и подачу газа
Выходное давление падает ниже заданного значения	Засорение фильтра (41), препятствующее надлежащему прохождению потока газа	Очистите или замените фильтр (41)
	Вздутие крепления прокладки (45), препятствующее надлежащей подаче газа	Замените крепления прокладки (45)
	Вздутие крепления прокладки (29), препятствующее надлежащей подаче газа	Замените крепления прокладки (29)
Выходное давление превышает заданное значение	Повреждено уплотнение крепления прокладки (45)	Замените крепления прокладки (45)
	Повреждено уплотнение крепления прокладки (29)	Замените крепления прокладки (29)
Медленная реакция на изменение потребности в газе	Недостаточная пропускная способность седла клапана (25)	Увеличьте пропускную способность при помощи игольчатого винта (24)
	Слишком большой калибровочный жиклер (18) (только для типов ПС/79-1 и ПС/79-2)	Замените жиклером (18) меньшего размера
Слишком быстрая реакция на изменение потребности в газе, автоколебания	Повышенная пропускная способность седла клапана (25)	Уменьшите расход при помощи игольчатого винта (24)
	Калибровочный жиклер (18) слишком мал (только для типов ПС/79-1 и ПС/79-2)	Замените жиклером (18) большего размера
	Ненадлежащая сборка внутренних деталей	Проверьте зазор между рычагом (36) и седлом клапана (25)
Постоянная утечка газа в клапанеброса давления (S)	Повреждено уплотнение прокладки (59) (только для типов РЕ/79-1 и РЕ/79-2)	Замените прокладку (59)

Серия ФЛ

Таблица 14. Поиск и устранение неисправностей для пилотов типа ПС/79, РЕ/79, ПС/80 и РЕ/80

ПРИЗНАКИ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ
Не достигается необходимое заданное значение давления	Слишком слабая калибровочная пружина (5)	Проконсультируйте каталог и выберите более мощную пружину
	Утечки в соединениях пилота	Проверьте питающие соединения пилота и надлежащую подачу потока газа
Выходное давление падает ниже заданного значения	Засорение фильтра (61), препятствующее надлежащему прохождению потока газа	Очистите или замените фильтр (61)
	Воздутие крепления прокладки (56), препятствующее надлежащей подаче газа	Замените крепления прокладки (56)
	Воздутие крепления прокладки (34), препятствующее надлежащей подаче газа	Замените крепления прокладки (34)
Выходное давление превышает заданное значение	Воздутие крепления прокладки (56), препятствующее надлежащей подаче газа	Замените крепления прокладки (56)
	Воздутие крепления прокладки (34), препятствующее надлежащей подаче газа	Замените крепления прокладки (34)
Медленная реакция на изменение потребности в газе	Недостаточная пропускная способность седла клапана (30)	Увеличьте пропускную способность при помощи игольчатого винта (29)
	Слишком большой калибровочный жиклер (15) (только для типов ПС/79 и ПС/80)	Замените жиклером меньшего размера
Слишком быстрая реакция на изменение потребности в газе, автоколебания	Повышенная пропускная способность седла клапана (30)	Уменьшите расход при помощи винта оси (29)
	Калибровочный жиклер (15) слишком мал (только для типов ПС/79 и ПС/80)	Замените жиклером (15) большего размера
	Ненадлежащая сборка внутренних деталей	Проверьте зазор между рычагом (39) и раздвоенным штоком (35)
Постоянная утечка газа в клапане сброса давления (S)	Повреждено уплотнение прокладки (21)	Замените прокладку (21)
Выходное давление выходит за пределы заданных значений	Повреждена мембрана (10)	Замените мемброну (10)
	Верхняя мембрана (10) повреждена (только для типов ПС/80 и РЕ/80)	Замените мемброну (10)

Таблица 15. Поиск и устранение неисправностей для привода серии ОС/80Х

ПРИЗНАКИ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ
Привод не сохраняет настройки	Неправильное подключение импульсного входного устройства привода (A)	Проверьте подключения (A)
	Давление на стороне входа совпадает с минимальными или максимальными настройками ПЗК	Проверьте настройки ПЗК
	Повреждена мембрана (62) (кромочное уплотнение (66) на типах ОС/84, ОС/88Х)	Замените мемброну (62)

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ
РЕГУЛЯТОР ФЛ и МФЛ
(См. рис. 10 до 21)

Поз.	Описание	Поз.	Описание
1	Входной фланец	203	Опора
2*	Антифрикционное кольцо	204	Эластичный штифт
3*	Уплотнительное кольцо	205	Диск
4*	Уплотнительное кольцо	206	Самоконтрящаяся гайка
5	Винт	207	Пластина
6	Пружина	208	Пластина
7	Фитинг	209	Шпилька
8	Входная пластина	210	Труба
9	Винт	211	Пружина
10*	Мембрана	212	Винт
11	Входная крышка	213	Пластина
12	Выходная пластина	215	Уплотнительное кольцо
13	Выходная крышка	216	Вставка
14	Шайба	217	Вставка
15	Гайка	218	Уплотнительное кольцо
16	Гильза	219	Винт
17	Фитинг	220	Шайба
18*	Уплотнительное кольцо	221	Опорная пластина
19	Крепление прокладки	222	Гайка
20*	Уплотнительная прокладка в сборе	223	Стержень
21	Крепление прокладки	224	Пластина номер 2
22	Выходной фланец	225	Пластина номер 3
23	Прокладка	226	Пластина номер 4
24	Монтажная вставка	227	Пластина номер 5
25	Винт	228	Распорка номер 1
26*	Уплотнительное кольцо	229	Распорка номер 2
27	Винт	230	Распорка номер 3
28*	Уплотнительное кольцо	231	Распорка номер 4
29	Опора таблички	271*	Опорное кольцо
30	Табличка	300	Кронштейн
31	Заклётка	301	Пружина
32	Табличка	302	Втулка
33	Пружинная цанга	303	Гайка
34	Указатель	304*	Уплотнительное кольцо
35*	Уплотнительное кольцо	305*	Уплотнительное кольцо
36	Опора	306	Пружина
37*	Уплотнительное кольцо	307	Защёлка
38	Втулка	308	Опора
39	Табличка указателя	309	Указатель
40	Колпачок	310	Защёлка
41	Патрубок	311	Пропорциональный передатчик хода
42	Заглушка	312	Пружинная цанга
43	Шумоглушитель СР/CPCII	313*	Опорное кольцо
46*	Уплотнительное кольцо	400	Пластина
47*	Уплотнительное кольцо	401	Втулка
48	Шайба	402*	Уплотнительное кольцо
59	Рымболт	403	Опора
61	Специальный винт	404*	Уплотнительное кольцо
62	Винт	405	Пружинная цанга
63	Эластичная шайба	406	Указатель
64	Винт	407	Гайка
65	Эластичный штифт	408	Кронштейн
66	Рымболт	409	Опора
67	Опора прокладки	410	Бесконтактный передатчик хода
200	Увеличенный выходной фланец	411	Фитинг
201	Опора	413*	Опорное кольцо
202	Гайка	500	Пропорциональный передатчик хода
		501	Кронштейн
		502	Гайка
		503	Пластина
		504	Указатель
		505	Втулка
		506*	Уплотнительное кольцо
		507*	Уплотнительное кольцо

Серия ФЛ

Регулятор БФЛ с ПЗК (См. рис. 22)

Поз.	Описание	Поз.	Описание
100	Входной фланец	32	Пластина оси рычага
107*	Уплотнительное кольцо	33	Рычаг
110	Диск	34	Винт
111	Шайба	35	Конус
112	Гайка	36	Расцепляющий рычаг
113	Шпилька	37	Пружина
114	Пружина	38	Заглушка
115*	Уплотнительное кольцо	39	Стопорный палец
117	Гильза	40	Винт
119	Антифрикционное кольцо	41	Штифт указателя
120*	Уплотнительное кольцо	42	Указатель Вкл/Выкл
121	Вал	43	Кнопка
122	Стопорное кольцо	44*	Уплотнительное кольцо
123	Штифт	45	Пружина
124	Муфта	46	Прокладка
125*	Уплотнительное кольцо	47	Корпус
126*	Уплотнительное кольцо	48	Винт
127	Диск	49	Винт регулировки минимального давления
128	Подшипник	50	Гайка регулировки максимального давления
133	Специальный винт	51	Труба
135	Винт	52	Шайба
137	Рычаг в сборе	53	Пружина
190	Патрубок	54	Пружина
191	Фитинг	55	Нижнее крепление пружины
192	Муфта	56	Стопорное кольцо
193	Вал	57	Шток в сборе
		58	Пружина
		59	Пластина крепления штока в сборе
		60	Верхняя крышка
		61	Нижняя крышка
		62*	Мембрана
		63	Винт
		64	Упор
		65*	Уплотнительное кольцо
1	Пластина	66*	Кромочное уплотнение
2	Расцепляющая втулка	67*	Уплотнительное кольцо
3	Винт	68	Поршень
4*	Прокладка	69	Гайка
5	Крепление шариков	70	Контрагайка
6	Шток	71	Микропереключатель
7	Ролик	73*	Прокладка (только для ВР, ВРА-D, МРА-D)
8*	Уплотнительное кольцо	74	Фильтр
9	Гайка перегрузки	75	Штифт
10	Шарик-ролик	76	Гайка
11	Ролик	77	Микропереключатель
12	Винт	78	Пластина
13	Втулка перегрузки	80	Вал
14*	Уплотнительное кольцо	81	Вставка
15	Кольцо	82	Винт
17	Рычаг перегрузки в сборе	83	Штифт
18	Самоконтрящаяся гайка	84	Кольцо

Пилот привода серии ОС/80Х (См. рис. 23)

Поз.	Описание	Поз.	Описание
1	Пластина	66*	Кромочное уплотнение
2	Расцепляющая втулка	67*	Уплотнительное кольцо
3	Винт	68	Поршень
4*	Прокладка	69	Гайка
5	Крепление шариков	70	Контрагайка
6	Шток	71	Микропереключатель
7	Ролик	73*	Прокладка (только для ВР, ВРА-D, МРА-D)
8*	Уплотнительное кольцо	74	Фильтр
9	Гайка перегрузки	75	Штифт
10	Шарик-ролик	76	Гайка
11	Ролик	77	Микропереключатель
12	Винт	78	Пластина
13	Втулка перегрузки	80	Вал
14*	Уплотнительное кольцо	81	Вставка
15	Кольцо	82	Винт
17	Рычаг перегрузки в сборе	83	Штифт
18	Самоконтрящаяся гайка	84	Кольцо
19	Шайба		
20	Возвратный рычаг		
21	Пружина		
22	Ось рычага		
24	Табличка		
26	Гайка	1	Регулировочный винт
27	Винт	2	Гайка
28	Ось перегрузки	3	Колпачок
29	Винт	4*	Уплотнительное кольцо
30	Самоконтрящаяся гайка		
31	Шайба		

Пилоты серии ПРХ//120, ПРХ/125, ПРХ-АП/120 и ПРХ-АП/125 (См. рис. 24)

Поз.	Описание
1	Регулировочный винт
2	Гайка
3	Колпачок
4*	Уплотнительное кольцо

Поз.	Описание
5*	Уплотнительное кольцо
6	Пластина крепления пружины
7	Пружина
8	Верхняя крышка
9	Пластина крепления пружины
10	Винт
11	Шайба
12	Фильтр
13	Пластина
14*	Мембрана
15	Пластина
16	Корпус
17*	Уплотнительное кольцо
18*	Уплотнительное кольцо
19	Седло
20	Гайка
21	Нижняя крышка
22*	Крепление прокладки
23	Шток
24	Пластина
25*	Уплотнительное кольцо
26	Гайка
27	Регулировочный винт
28*	Уплотнительное кольцо
29	Пластина
30	Кольцевая гайка
31	Винт
32	Регулировочный винт с отверстием
33	Заглушка
34	Заглушка
35	Удлинение пружины для АР

Ускорительные клапаны серии ПРХ/131 (См. рис. 25)

Поз.	Описание
1	Регулировочный винт
2	Гайка
3	Колпачок
4*	Уплотнительное кольцо
5*	Уплотнительное кольцо
6	Пластина крепления пружины
7	Пружина
8	Верхняя крышка
9	Пластина крепления пружины
10	Винт
11	Шайба
12	Фильтр
13	Пластина
14*	Мембрана
15	Пластина
16	Корпус
17*	Уплотнительное кольцо
18*	Уплотнительное кольцо
19	Седло
20	Гайка
21	Нижняя крышка
22*	Крепление прокладки
23	Шток
24	Пластина

Поз.	Описание
25*	Уплотнительное кольцо
26	Гайка
28*	Уплотнительное кольцо
29	Пластина
31	Винт
33	Заглушка
34	Заглушка

Пилоты серии ПРХ/181-ПН и ПРХ/182-ПН (См. рис. 26)

Поз.	Описание
36	Нижняя крышка
37*	Уплотнительное кольцо
38	Специальное соединение

Пилоты серии ПС/79, РЕ/79, ПС/80 и РЕ/80 (См. рис. 27)

Поз.	Описание
1	Регулировочный винт
2	Гайка
3	Крепление пружины
4	Крышка
5	Пружина
6	Гайка
7	Винт
8	Шайба
9	Пластина
10*	Мембрана
11	Пластина
12*	Уплотнительное кольцо
13	Шток
14*	Уплотнительное кольцо
15*	Жиклер
16	Контагайка
17*	Кромочное уплотнение
18	Упорный подшипник
19	Пружина
20	Предохранительный клапан
21*	Уплотнительная прокладка
22*	Уплотнительное кольцо
23*	Уплотнительное кольцо
24	Заглушка
25	Корпус
26	Седло
27	Заглушка
28*	Уплотнительное кольцо
29	Винт
30	Седло
31*	Уплотнительное кольцо
32	Пружина
34*	Крепление прокладки
35	Раздвоенный шток
36	Вставка
37*	Уплотнительное кольцо
38*	Уплотнительное кольцо
39	Рычаг в сборе

Серия ФЛ

Поз.	Описание
40	Шплинт
41	Винт
42	Шайба
43	Стопорное кольцо
44	Табличка с данными
45	Шумоглушитель
46	Штифт
47	Пружина
48	Самоконтрящаяся гайка
49	Шайба
50	Шайба
51	Пластина
52*	Мембрана
53	Винт
54	Седло
55*	Уплотнительное кольцо
56*	Крепление прокладки
57	Пружина
58*	Уплотнительное кольцо
59	Крышка фильтра
60	Сетка фильтра
61*	Фетр
62*	Уплотнительное кольцо
63	Упор
64	Крышка
65	Заглушка

Поз.	Описание
78*	Уплотнительное кольцо
79	Крепление пружины

Пилоты, тип ПС/79-1, ПС/79-2, РЕ/79-1 и РЕ/79-2 (См. рис. 28)

Поз.	Описание
1	Регулировочный винт
2	Гайка
3	Колпачок
4	Крепление пружины
5	Пружина
6	Крышка
7	Гайка
8	Пластина
9*	Мембрана
10	Винт
11*	Прокладка (только для ПС/79-1 и РЕ/79-1)
12	Шток
13	Шайба
14	Гайка
15	Контрагайка
16	Пружина
17	Игольчатый клапан с отверстием
18	Жиклер
19	Корпус
20*	Уплотнительное кольцо
21	Заглушка
22*	Уплотнительное кольцо
23	Заглушка
24	Винт
25	Седло
26*	Уплотнительное кольцо
27	Пружина
29*	Крепление прокладки
30	Вставка
31	Раздвоенный шток
32*	Уплотнительное кольцо
33*	Уплотнительное кольцо
34	Винт
35	Шплинт
36	Рычаг в сборе
37	Табличка с данными
38	Штифт
39	Стопорное кольцо
40*	Уплотнительное кольцо
41*	Фетр
42	Сетка фильтра
43	Пружина
44	Седло
45*	Крепление прокладки
46*	Уплотнительное кольцо
47	Винт
48*	Мембрана
49	Пластина

Только серия ПС/80

Поз.	Описание
66	Коленчатый патрубок
67	Винт
68	Средний фланец
69	Муфта

Только серии РЕ/79, РЕ/80, РЕО/79 и РЕО/80

Поз.	Описание
15	Заглушка

Только серии ПС/79-Д и ПС/80-Д

Поз.	Описание
70	Удлинитель
71*	Уплотнительное кольцо
72	Стопорное кольцо
73*	Уплотнительное кольцо

Только тип ПС/79-АП и ПС/80-АП

Поз.	Описание
75	Пластина
76	Вставка
77	Пластина

Поз.	Описание
55	Крышка
56*	Уплотнительное кольцо
57	Заглушка
58	Крышка фильтра

Поз.	Описание
26*	Прокладка
27	Табличка

Фильтр-стабилизатор серии СА/2 (См. рис. 30)

Только тип РЕ/79-1 и РЕ/79-2

Поз.	Описание
17	Предохранительный клапан
59*	Уплотнительная прокладка
60*	Уплотнительное кольцо
61	Седло
62	Упорный подшипник
63*	Кромочное уплотнение

Поз.

Поз.	Описание
1	Пружина
2	Винт
3	Шайба
4	Пластина
5	Седло
6*	Уплотнительное кольцо
7	Корпус
8	Сетка
9	Шайба
10	Гайка
11	Крышка фильтра
12*	Фетр
13*	Уплотнительное кольцо
14	Пружина
15	Крепление прокладки
16	Табличка с данными
17	Пластина винта
18*	Мембрана
19	Верхняя крышка
20	Шайба
21	Гайка

Резиновые детали, помеченные звездочкой (*), поставляются в комплекте запасных частей, который рекомендуется иметь на складе.

Для заказа комплекта необходимо сообщить нам серию и серийный номер регулятора.

Пилоты серии РЕОПС/79-1


Поз.	Описание
77	Корпус

Ускорительный клапан серии В/31-2 (См. рис. 29)

Поз.	Описание
1	Регулировочный винт
2	Гайка
3	Колпачок
4	Крышка
5	Крепление пружины
6	Пружина
7	Гайка
8	Шайба
9	Пластина
10*	Мембрана
11	Винт
12	Шайба
13	Гайка
14	Фитинг
15*	Уплотнительное кольцо
16	Седло
17*	Прокладка
18	Крепление прокладки
19*	Шток
20	Направляющая штока
21*	Кромочное уплотнение
22*	Уплотнительное кольцо
23	Пластина
24	Корпус
25	Винт

Серия ФЛ

СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ




LM/1403


Рисунок 10. Регулятор ФЛ DN 25 до DN 150

ФЛ и БФЛ БЕЗ ШУМОГЛУШИТЕЛЯ

КРЕПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКИ
ОТ DN 25 ДО DN 50




КРЕПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКИ
ОТ DN 65 ДО DN 150




ФЛ и БФЛ С ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ СР

КРЕПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКИ
ОТ DN 25 ДО DN 50




КРЕПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКИ
ОТ DN 65 ДО DN 150




ФЛ и БФЛ С ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ СРII

КРЕПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКИ
DN 25, 50



КРЕПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКИ
DN 80, 100, 150




LM/1403

Рисунок 11. Крепление прокладки для регулятора ФЛ от DN 25 до DN 150 и для регулятора БФЛ / МФЛ от DN 25 до DN 100


Серия ФЛ

ФЛ и БФЛ с полиуретановой прокладкой и без шумоглушителя

КРЕПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКИ
DN 25, 50




КРЕПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКИ
DN 80, 100, 150




ФЛ и БФЛ с полиуретановой прокладкой и шумоглушителем СР

КРЕПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКИ
DN 25, 50




КРЕПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКИ
DN 80, 100, 150





ФЛ и БФЛ с полиуретановой прокладкой и шумоглушителем СРII

КРЕПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКИ
DN 25, 50



КРЕПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКИ
DN 80, 100, 150





LM/1403

Рисунок 12. Регулятор ФЛ DN 200

Серия ФЛ






Рисунок 13. Регулятор ФП DN 250


ФЛ DN 200 БЕЗ ШУМОГЛУШИТЕЛЯ




ФЛ DN 250 БЕЗ ШУМОГЛУШИТЕЛЯ




ФЛ DN 200 И DN 250 С ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ SRII



ФЛ DN 200 И DN 250 С ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ И БЕЗ ШУМОГЛУШИТЕЛЯ




ФЛ DN 200 И DN 250 С ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ И ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ SRII




Серия ФЛ

ВЕРСИЯ С УВЕЛИЧЕННЫМ ВЫХОДНЫМ ФЛАНЦЕМ




ВЕРСИЯ «CPC» DN 25 ДО DN 100




LM/1403

Рисунок 15. Регулятор ФЛ с увеличенным выходным фланцем с шумоглушителем версии CPC и SRS-S

УСИЛЕННАЯ ВЕРСИЯ «CPC-P» DN 25 ДО DN 100



ВЕРСИЯ «CPC» DN 150



Серия ФЛ




Рисунок 16. Регулятор ФЛ версии СРСII

ВЕРСИИ МФЛ-СР - МФЛ-БП-СРС/25/40/50/65/80/100




Рисунок 17. Регулятор МФЛ

Серия ФЛ






Рисунок 18. Различные версии регуляторов ФЛ с DN 150

ВЕРСИЯ ФЛ-БП С ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕДАТЧИКОМ ХОДА ДЛЯ ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ДО 5 БАР




ДЕТАЛЬ ФЛ-БП С
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ
ПЕРЕДАТЧИКОМ
ХОДА ДЛЯ ВЫХОДНОГО
ДАВЛЕНИЯ ДО 5 БАР


ВЕРСИЯ ФЛ ФЛ-БП С БЕСКОНТАКТНЫМ
СИГНАЛИЗАТОРОМ ПОЛОЖЕНИЯ



ВЕРСИЯ ФЛ С ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕДАТЧИКОМ ХОДА




ВЕРСИЯ ФЛ С МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ




Серия ФЛ


ВЕРСИЯ ФЛ/200 С БЕЗКОНТАКТНЫМ СИГНАЛИЗАТОРОМ ПОЛОЖЕНИЯ



ВЕРСИЯ ФЛ/200 С ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕДАТЧИКОМ ХОДА




ВЕРСИЯ ФЛ/200 С МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ



LM/1403

Рисунок 20. Регулятор ФЛ DN 200 с пропорциональным передатчиком хода, бесконтактным сигнализатором положения и микропереключателем

ФЛ/250 С БЕСКОНТАКТНЫМ СИГНАЛИЗАТОРОМ ПОЛОЖЕНИЯ



Серия ФЛ







Рисунок 22. Регулятор БФЛ с предохранительным запорным клапаном


ДЕТАЛЬ ТИПА ОС/80Х С ОДНИМ ИЛИ
ДВУМЯ ДАТЧИКАМИ ПОЛОЖЕНИЯ




ДЕТАЛЬ ТИПА ОС/80Х С ОДНИМ И
ДВУМЯ ДАТЧИКАМИ ПОЛОЖЕНИЯ




СЕЧЕНИЕ С-С





Серия ФЛ




СЕЧЕНИЕ А-А




СЕЧЕНИЕ Д-Д




СЕЧЕНИЕ В-В




ДЕТАЛЬ ОС/80Х-АПА-Д




ДЕТАЛЬ ОС/80Х-МПА-Д



ДЕТАЛЬ ОС/80Х-БПА-Д



ДЕТАЛЬ ОС/84




ДЕТАЛЬ ОС/88Х


LM/1389

Рисунок 23. Пилот привода серии ОС/80Х (стандартная версия) (продолжение)

Серия ФЛ




ПИЛОТ СЕРИИ ПРХ/120 И ПРХ/125




ВЕРСИЯ АР

Соединения пилота ПРХ/120






КОД	СОЕДИНЕНИЯ
A	К газопроводу после регулятора
B	К подключению пилота
S	К газопроводу после регулятора или в безопасную зону
L	Управляющее давление



ВЕРСИЯ СЕРИИ ПРХ/120 - СЕЧЕНИЕ А-А



ВЕРСИЯ СЕРИИ ПРХ/125 - СЕЧЕНИЕ А-А




ВЕРСИЯ ПРХ/181-ПН И ПРХ/182-ПН

Рисунок 25. Пилот серии ПРХ/131


Рисунок 26. Пилот серии ПРХ/181-ПН и ПРХ/182-ПН

Серия ФЛ




LM/1346


Рисунок 27. Пилоты серии ПС/79, ПС/80, РЕ/79 и РЕ/80




СЕРИЯ РЕО/79 И РЕО/80




СЕРИЯ ПСО/79 И ПСО/80




СЕРИЯ ПС/79-АП



СЕРИЯ ПС/80-АП



СЕРИЯ ПС/79-Д И ПС/80-Д



СЕРИЯ ПС/80

Серия ФЛ







Рисунок 28. Пилоты серии ПС/79-1, ПС/79-2, РЕ/79-1 и РЕ/79-2

СЕРИЯ РЕ/79-1-2




СЕРИЯ
ПС/79-1-Д
РЕ/79-1-Д
ПС/79-2-Д
РЕ/79-2-Д




Соединения пилотов серии ПС/79-1 и ПС/79-2

КОД	СОЕДИНЕНИЯ
M	К газопроводу до регулятора
R	Управляющее давление на регулятор
S	К газопроводу после регулятора или в безопасную зону
V	К газопроводу после регулятора

Серия ФЛ





Соединения фильтра-стабилизатора СА/2

КОД	СОЕДИНЕНИЯ
Н	Вход/выход горячей воды
М	К входному газопроводу до регулятора
Р	К подключению пилота
В	К газопроводу после регулятора

LM/1162

Рисунок 30. Фильтр-стабилизатор серии СА/2

Серия ФЛ

Промышленная группа «Метран»

Россия, 454003, г. Челябинск,

Новоградский проспект, 15

Телефон: +7 (351) 799-51-52

Факс: +7 (351) 799-55-90

Info.Metran@Emerson.com

www.metran.ru